

# دليل المستخدم

## Brava من Solo CS-570



## توضيح

محتويات هذا الدليل قد تختلف عن ما هو موجود في الهاتف يرجى اخذ الهاتف كمرجع رئيسي.  
تحتفظ Brava بالحق في مراجعة هذا الدليل أو نسخه في أي وقت بدون سابق إشعار.

**حقوق الطبع لدى مؤسسة Brava Techno 2008**

**جميع الحقوق محفوظة**

يمنع منعاً باتاً إعادة إنتاج أو إرسال هذا الدليل بأي شكل من الأشكال أو أي وسيلة بدون  
إخذ موافقة مكتوبة مسبقاً من Brava.

# المحتويات

1	1. معلومات حول جهاز الهاتف	1
1	قائمة المحتويات	1
1	المواصفات الأساسية	1
2	شكل الهاتف الجوال	2
6	2. لتبدأ	6
7	3. الوظائف الأساسية	7
7	إيقاف/تشغيل الهاتف	7
7	إجراء مكالمة هانفية	7
8	الرد على المكالمات	8
8	الخيارات أثناء المكالمة	8
9	قفل لوحة المفاتيح	9
10	4. طرق الإدخال	10
12	5. سجل الهاتف	12
12	إضافة اسم جديد	12
12	عرض اسم	12
13	نسخ	13
13	حذف	13
13	المجموعات	13
13	الاتصال السريع	13
14	حالة الذاكرة	14
14	رقمي	14
15	6. الرسائل	15
15	الرسائل النصية	15
18	رسائل الوسائط MMS	18
20	البريد الإلكتروني	20

21	رسائل الإعدادات
21	البريد الصوتي
22	<b>7. سجل المكالمات</b>
22	المكالمات المفقودة
22	المكالمات الواردة
23	المكالمات الصادرة
23	الحذف
23	مدة المكالمة
24	<b>8. خدمات الشبكة</b>
24	متصفح الواب WAP
24	تطبيقات BREW
24	UTK
25	<b>9. الوسائط المتعددة</b>
25	مشغل الموسيقى
26	مشغل الفيديو
26	مسجل الصوت
27	الراديو
28	<b>10. مدير الملفات</b>
28	الموسيقى
28	الصوتيات
29	الصور
29	اللقطات
29	الفيديو
30	أخرى
30	حالة الذاكرة
31	<b>11. الأوضاع</b>
32	<b>12. الضبط</b>

32	إعدادات الهاتف .....
33	العرض .....
34	إعدادات المكالمات .....
35	الجدار الناري .....
36	إعدادات الشبكة .....
36	الحماية .....
38	اختصاراتي .....

### **13. التوصيل .....**

39	البلوتوث .....
40	توصيل كابل USB .....

### **14. الأدوات .....**

41	منظم المواعيد .....
41	المنبه .....
41	الحاسبة .....
42	المفكرة .....
42	التوقيت العالمي: .....
43	ساعة إيقاف .....
43	محول العملة .....
43	قائمة الرموز .....

### **15. الألعاب .....**

44	الفقاعات .....
44	لعبة الصناديق .....
44	لعبة القوالب .....
44	لعبة التعبان .....

### **16. الكاميرا .....**

45	النقاط الصور .....
45	خيارات الكاميرا في وضع الالتقاط .....
46	تسجيل فيديو .....

46..... خيارات الفيديو في وضع التسجيل

47 ..... **17. دليل الصيانة**

49 ..... **18. إرشادات السلامة**

## تحذيرات السلامة

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، لتجنب الوقوع في إشكالات قانونية أو تعريض الآخرين للخطر. انظر فقرة إرشادات السلامة لمزيد من المعلومات.

لا تستخدم الهاتف المحمول حينما يكون استخدامه محظورا أو عندما يسبب خطرا أو تشويش.	
لا تضع هاتفك وملحقاته في حاويات معرضة لحقل كهرومغناطيسي قوي.	
يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويا أثناء قيادة السيارة. يجب أن يكون تركيزك الأول أثناء القيادة على سلامة الطريق.	
تجهيزات الرعاية الصحية أو المعدات الطبية في المستشفيات يمكن أن تكون حساسة للطاقة المنبعثة من موجات الإرسال الخارجية. لذا اتبع أي قوانين أو لوائح معمول بها في المستشفى.	
لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. أيضا لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.	
اتبع كافة القيود. الأجهزة اللاسلكية يمكن أن تسبب تشويش داخل الطائرة.	
أبق الهاتف وكل أجزائه، بما في ذلك الملحقات، بعيد عن متناول يد الأطفال الصغار.	
استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة فقط من Brava. أفضل الشاحن من مصدر التغذية الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستعمال. لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع، زيادة الشحن قد يقصر من عمر البطارية. كما يرجى إزالة البطارية بعد إطفاء الهاتف، لأنه قد تحدث أضرار غير متوقعة.	

يجب أن يتم إصلاح الهاتف أو تركيبه في السيارة من قبل الموظفين المؤهلين فقط. الخدمة أو التركيب الخاطئ قد يشكل خطرا و يبطل أي ضمانة للجهاز.





## 1. معلومات حول جهاز الهاتف

### قائمة المحتويات

علبة الجهاز تحتوي على العناصر التالية:

- هاتف
- بطارية
- كابل بيانات USB
- شاحن
- سماعة أذن
- دليل المستخدم
- الدليل السريع
- برمجيات التزامن مع الكمبيوتر
- بطاقة ضمان

### المواصفات الأساسية

- الحجم: 108 مم (طول) × 45.8 مم (عرض) × 16.1 مم (ارتفاع)
- الوزن: حوالي 92 جرام ( بما فيها البطارية).
- وقت الاستعداد: حوالي 450- 600 ساعة
- وقت التحدث: حوالي 600- 500 دقيقة

### ملاحظة:

وقت الاستعداد هو وقت استمرار الهاتف بالعمل بدون إجراء مكالمات هاتفية. يعتمد كل من وقت الاستعداد و وقت التحدث على حالة استخدام الهاتف و تغطية الشبكة والتضاريس.



المفتاح	الوصف
مفتاح الاختيار الأيسر	اضغط لتفعيل الخيارات الموضحة أعلى المفتاح. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار الأيسر للوصول إلى اختصاراتي (الاختصار الافتراضي هو منظم المواعيد).
مفتاح الاختيار الأيمن	في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار الأيمن للوصول إلى سجل الهاتف.
مفتاح التنقل الأعلى	في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل أعلى للوصول إلى مشغل الموسيقى.
مفتاح التنقل الأسفل	في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل أسفل للوصول إلى قائمة الأسماء.
مفتاح التنقل الأيسر	في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل الأيسر للوصول إلى متصفح الويب.
مفتاح التنقل الأيمن	في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل الأيمن للوصول إلى الرسائل.
مفتاح الاختيار	لتأكيد الاختيار. في وضع الاستعداد، اضغط المفتاح للوصول إلى القائمة الرئيسية.
مفتاح الإرسال	إجراء المكالمات أو الرد عليها. في وضع الاستعداد، اضغط المفتاح للوصول إلى المكالمات الصادرة.
مفتاح الإنهاء	اضغط باستمرار لتشغيل جهاز الهاتف أو إطفائه. اضغط الزر لإنهاء المكالمة أو للخروج إلى وضع الاستعداد.
المفتاح الجانبي	لضبط مستوى الصوت.
مفاتيح الأرقام	إدخال الأرقام والأحرف وبعض الرموز الخاصة. في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار رقم (1) للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار مفتاح (*) لإدخال رمز "+". في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار مفتاح (0) لتشغيل الراديو. في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار مفتاح (#) لتفعيل الوضع اجتماع.

## شريط الأيقونات

الأيقونة	الوصف
	مؤشر قوة الإشارة.
	مؤشر حدوث مكالمة (الهاتف متصل بالشبكة).
	لا يوجد شبكة.
	لديك مكالمة أو عدة مكالمات مفقودة.
	الهاتف في وضع نقل البيانات عبر USB.
	الهاتف في شبكة أخرى ضمن خدمة النجوال.
	الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة.
	سماعة الرأس موصولة بالهاتف.
	لديك رسالة نصية أو عدة رسائل نصية جديدة.
	لديك رسالة ورسائل أو عدة رسائل ورسائل جديدة.
	لديك رسالة ورسائل أو عدة رسائل ورسائل لم يتم استقبالها بعد.
	لديك رسالة واحدة أو عدة رسائل صوتية جديدة.
	لديك رسالة أو عدة رسائل إعدادات جديدة.
	تم تشغيل ساعة المنبه.
	وظيفة البلوتوث في الهاتف تعمل.

تم تشغيل الوضع اجتماع.	
تم تشغيل الوضع صامت.	
تم تشغيل وضع تخزين البيانات (الذاكرة الخارجية).	
تم إدخال الذاكرة الخارجية في الهاتف.	
مشغل الموسيقى يعمل.	
إيقاف مشغل الموسيقى مؤقتا.	
راديو FM تعمل.	
يوضح مستوى البطارية المتبقية.	
لديك رسالة طوارئ أو عدة رسائل طارئة جديدة.	
يتم نقل البيانات عبر البلوتوث حاليا.	
تم تشغيل الميكروفون.	
تم تفعيل وضع "في الخارج".	
يتم تسجيل المكالمة الصوتية أثناء الاتصال حاليا.	

## 2. لتبدأ

### إدخال بطاقة RUIIM

1. اجعل خلف الهاتف مواجه لك، اضغط للأسفل وأزح الغطاء الخلفي في اتجاه السهم
2. ادخل بطاقة RUIIM إلى حامل البطاقة.



### البطارية

### تركيب وشحن

1. قم بتطبيق نقاط الاتصال الذهبية الموجودة على البطارية مع منافذ التوصيل المقابلة في تجويف البطارية. ثم اضغط البطارية في التجويف المخصص لها.
2. اعد الغطاء الخلفي ثم أزح الغطاء إلى أن ينطبق في مكانه المخصص.
3. قم بتوصيل جهاز الشاحن بمأخذ تيار متردد في الحائط.
4. قم بتوصيل كابل USB إلى فتحة الشاحن في الجهاز.

### إدخال الذاكرة الخارجية

1. افتح حامل الذاكرة الخارجية وذلك برفعه إلى الأعلى في اتجاه السهم الموضح أدناه.
2. ادخل الذاكرة الخارجية في حامل الذاكرة.
3. أغلق حامل الذاكرة وذلك بالضغط عليه إلى أسفل.



### 3. الوظائف الأساسية

#### إيقاف/تشغيل الهاتف

- عندما يكون الجهاز مغلق، اضغط باستمرار على مفتاح **إنهاء التشغيل** لتشغيل الجهاز.
- إذا كان الجهاز يعمل ولوحة المفاتيح غير مغلقة، اضغط باستمرار على مفتاح **إنهاء التشغيل** لإيقاف تشغيل الجهاز.

#### إجراء مكالمة هاتفية

##### إجراء مكالمة هاتفية باستخدام لوحة المفاتيح

1. في وضع الاستعداد، ادخل رقم الهاتف المراد الاتصال به، ثم اضغط **مفتاح إرسال** لإجراء المكالمة. لحذف رقم في يسار المؤشر، اضغط <مسح>.
2. لإنهاء المكالمة، اضغط **مفتاح إنهاء**.

##### إجراء مكالمة هاتفية باستخدام قائمة الأسماء

1. في وضع الاستعداد، اضغط <الأسماء> أو اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى الشاشة الرئيسية <**سجل الهاتف**>.
2. اختر الاسم المراد الاتصال به.
3. اضغط **مفتاح إرسال** لإجراء المكالمة.

##### إجراء مكالمة هاتفية باستخدام آخر أرقام صادرة

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح إرسال** لعرض الأرقام الصادرة الأخيرة.
2. تحرك إلى الرقم أو الاسم المراد إعادة الاتصال به، ثم اضغط **مفتاح إرسال**.

##### إجراء مكالمة هاتفية باستخدام الاتصال السريع

في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على أي مفتاح رقم لإجراء المكالمة الهاتفية. انظر "الاتصال السريع" ص 12 لمزيد من المعلومات عن إعدادات الاتصال السريع.

##### إجراء اتصال جماعي (المؤتمر الثلاثي)

- مكالمة الاتصال الجماعي عبارة عن خدمة من مزود الشبكة، والتي يمكن من خلالها إجراء مكالمة جماعية مع مشتركين آخرين في نفس اللحظة.
1. قم بإجراء المكالمة الهاتفية إلى الطرف الأول.
  2. ادخل رقم هاتف الطرف الثاني، أو من سجل الهاتف.

3. اضغط **مفتاح إرسال**، سيتم وضع الشخص الأول في حالة تعليق.
4. عندما يجيب الطرف الثاني، اضغط **مفتاح إرسال** لعقد المكالمة الجماعية (المؤتمر الثلاثي).
5. لإنهاء مكالمة المؤتمر الثلاثي، اضغط **مفتاح إنهاء**.

## الرد على المكالمات

### الرد على المكالمة أو إسكات الجرس

1. للرد على المكالمة، اضغط **مفتاح إرسال** أو اختر <رد>. اضغط <صامت> أو المفتاح الجانبي لكتم جرس الرنين قبل الرد على المكالمة.
2. لرفض المكالمة، اضغط **مفتاح إنهاء** أو اختر <رفض>.

### صبط مستوى صوت السماعة

اضغط **مفتاح التنقل** أو المفتاح الجانبي لتغيير مستوى صوت السماعة أثناء المكالمة.

### الرد على المكالمة و لوحة المفاتيح مقفلة

للرد على المكالمة عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، اضغط **مفتاح إرسال**. عند إنهاء المكالمة أو رفضها فإن لوحة المفاتيح سوف تقفل بشكل تلقائي. لمزيد من التفاصيل، انظر " قفل لوحة المفاتيح" ص 9.

## الخيارات أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط < **خيارات** > للخيارات التالية:

- > **قائمة الأسماء:** لعرض قائمة الأسماء.
- > **الرسائل:** لعرض قائمة الرسائل.
- > **تشغيل/إيقاف DTMF:** لتشغيل أو إيقاف نغمة DTMF لهاتفك أثناء المكالمة.
- > **الميكروفون/السماعة:** لتشغيل الميكروفون أو سماعة الهاتف.
- > **مكالمة جديدة:** لإجراء مكالمة جديدة أثناء المكالمة الحالية في حال توفر خدمة الاتصال الجماعي(خدمة من مزود الشبكة). انظر "إجراء اتصال جماعي -مؤتمر ثلاثي" ص 7 لمزيد من المعلومات.
- > **صامت/غير صامت:** لكتم صوتك عن الأطراف الأخرى أو تشغيله أثناء المكالمة.
- > **البلوتوث/الهاتف:** لتبديل الاستماع إلى الصوت من سماعة الهاتف أو سماعة البلوتوث.
- > **تسجيل:** لتسجيل المكالمة الصوتية أثناء الاتصال.



## ملاحظة:

أثناء المكالمات، يمكنك الضغط على **مفتاح الاختيار** لتشغيل أو إيقاف الميكروفون.

## قفل لوحة المفاتيح

لمنع المفاتيح أن تضغط عن طريق الخطأ، يمكنك قفل لوحة المفاتيح. عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة، فإنك تستطيع إجراء مكالمات فقط لأرقام الطوارئ المخزنة في الهاتف. اضغط **مفتاح الاختيار الأيسر** ثم اضغط مباشرة **مفتاح (\*)** لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

## 4. طرق الإدخال

يقدم هاتف Brava CS-570 عدة طرق للكتابة وهي:

- طريقة الكتابة العربية: لإدخال الحروف العربية.
- طريقة الكتابة الانجليزية: لإدخال الحروف الانجليزية.
- طريقة إدخال الأرقام: لإدخال الرموز الرقمية.

طريقة الإدخال	الرمز	حالة الحرف
الكتابة العادية (عربي)	ا ب ت -	-
الكتابة بالتنبؤ (عربي)	T9 عربي -	-
الكتابة بالتنبؤ (انجليزي)	EN	الأحرف الكبيرة.
	en	الأحرف الصغيرة.
الكتابة العادية (انجليزي)	ABC	الأحرف الكبيرة.
	abc	الأحرف الصغيرة.
	Abc	بداية الجملة، تطبق في بداية كتابة الجملة فقط.
الأرقام	123 -	-

### تعبير طريقة الإدخال

- اضغط مفتاح (\*) للتبديل بين حالة الأحرف الكبيرة والصغيرة وبداية الجملة، اضغط باستمرار مفتاح (\*) للدخول إلى قائمة الرموز.
- اضغط مفتاح (#) للتبديل بين نمط الكتابة بالتنبؤ، العادية أو الأرقام.

### ملاحظة:

اضغط مفتاح (1) لإدخال الرموز الشائعة الاستخدام في حالة نمط الكتابة بالتنبؤ أو العادية.  
اضغط مفتاح (0) لإدخال " مسافة، 0، سطر جديد" في حالة نمط الكتابة بالتنبؤ أو العادية.





## 5. سجل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء والأرقام (قائمة الأسماء) في ذاكرة الهاتف و ذاكرة الشريحة (بطاقة RUIM).

### إضافة اسم جديد

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **سجل الهاتف** < **إضافة اسم جديد**.
2. اختر رقم تخزين للرقم سواء في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة RUIM (الشريحة).
3. ادخل المعلومات المتعلقة بالاسم.

### عرض اسم

1. في وضع الاستعداد، اضغط <الأسماء> أو اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **سجل الهاتف** < **إضافة اسم جديد**.
2. اضغط **مفتاح الاختيار** لعرض تفاصيل الاسم.
3. ظلل الاسم، اضغط <خيارات> لمزيد من الخيارات:
  - > **عرض:** لعرض تفاصيل الاسم.
  - > **بحث:** البحث عن متصل إما **بالاسم**، **بالرقم** أو **مكان الحفظ**.
  - > **اتصال:** الاتصال برقم السجل.
  - > **اتصال IP:** ادخل رقم IP قبل الرقم المراد الاتصال به، (يجب إعداد رقم ال IP قبل الاستخدام).
  - > **إرسال رسالة:** لإرسال رسالة إلى الرقم عبر الرسائل القصيرة SMS أو عبر الوسائط المتعددة MMS.
  - > **إرسال بطاقة عمل:** لإرسال بطاقة عمل عبر الرسائل القصيرة أو البلوتوث.
  - > **تحرير:** لتعديل تفاصيل الاسم.
  - > **حذف:** لحذف الاسم.
  - > **نسخ:** لنسخ الاسم بين ذاكرة الهاتف وذاكرة الشريحة (بطاقة RUIM).
  - > **إضافة إلى القائمة السوداء:** أضف الاسم المحدد إلى القائمة السوداء.
  - > **إضافة إلى القائمة البيضاء:** أضف الاسم المحدد إلى القائمة البيضاء.

## نسخ

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < سجل الهاتف > نسخ.
2. اختر نوع النسخ: نسخ متعدد أو نسخ الكل.

## حذف

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < سجل الهاتف > حذف.
2. اختر نوع الحذف: حذف متعدد، حذف مجموعة أو حذف الكل.

## المجموعات

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < سجل الهاتف > المجموعات.
2. ظلل المجموعة، اضغط <خيارات> لمزيد من الخيارات:

  - إعادة تسمية: تعديل اسم المجموعة ( لا يمكن تعديل اسم المجموعات الافتراضية أو الموجودة في بطاقة (RUIM).
  - نعمة الرنين: لتحديد نعمة رنين خاصة للمجموعة.
  - الأعضاء: لعرض أعضاء المجموعة.

## الاتصال السريع

- يتيح هذا الهاتف الاتصال بأرقام معينة بضغط زر واحدة. حيث يمكن تخصيص رقم هاتف لأحد المفاتيح الرقمية 2-9 في لوحة المفاتيح. يمكنك تخصيص هذه الأرقام الثمانية للأشخاص الذين ترغب بالتواصل معهم باستمرار.
1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < سجل الهاتف > الاتصال السريع.
  2. تحرك إلى أي حقل فارغ، و اضغط <تعيين> لإدخال الرقم. إذا كان رقم المفتاح السريع قد تم تخصيصه لرقم هاتف آخر، فيمكنك الضغط على <خيارات> واختار عرض، تحرير أو حذف.

## حالة الذاكرة

لمعرفة عدد الأسماء التي تم تخزينها في ذاكرة الهاتف و بطاقة RUIM (الشريحة).

## رقمي

تستخدم هذه الخاصية لمعرفة رقم هاتفك، أو لتخصيص رقم جديد. إن التعديلات التي تتم في هذه الفقرة لا تؤثر على رقم المشترك الفعلي الموجود في الشريحة (بطاقة RUIM).



## 6. الرسائل

بإمكانك في الرسائل إنشاء، إرسال، استقبال، معاينة، تحرير، و تنظيم الرسائل النصية (يدعم الرسائل النصية الطويلة)، رسائل الوسائط المتعددة و البريدي الالكتروني.

### الرسائل النصية

#### إنشاء رسالة

إنشاء و إرسال الرسائل.

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل < الرسائل النصية < إنشاء رسالة.
2. اكتب رسالتك.
3. اضغط < خيارات > و اختر **إرسال**.
4. ادخل رقم المستقبل.
5. لإرسال الرسالة إلى عدة مستقبلين، ادخل الأرقام في حقول المستقبلين.
6. اضغط < موافق > لإرسال الرسالة.

#### استخدام خيارات أثناء كتابة الرسالة النصية

أثناء كتابة الرسالة، اضغط < خيارات > للدخول إلى الخيارات التالية:

- **إرسال:** لإرسال الرسالة.
- **إدراج رمز:** لإدخال رمز خاص إلى الرسالة.
- **إدراج تعبير:** لإدخال تعبير إلى الرسالة.
- **إدراج نماذج:** لإدخال نموذج افتراضي أو نموذج شخصي.
- **إدراج رقم:** لإضافة رقم إلى الرسالة من سجل الهاتف.
- **حفظ في المسودات:** لحفظ الرسالة في صندوق المسودات.
- **إلغاء:** للخروج من شاشة كتابة الرسالة.

#### صندوق الوارد

عند استلام الرسائل النصية يتم تخزينها بشكل تلقائي في صندوق الوارد. عندها يظهر إشعار في الشاشة

الرئيسية بوجود رسائل واردة جديدة.

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > **الرسائل النصية** < صندوق الوارد.
2. عند استعراض الرسالة، اضغط < خيارات > للدخول إلى الخيارات التالية:
  - **رد:** لرد الرسالة إلى المرسل عبر SMS.
  - **توجيه:** لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.
  - **حذف:** لحذف الرسالة.
  - **استخدام الرقم:** لحفظ رقم المرسل في سجل الهاتف، الاتصال/اتصال IP بالمرسل، إرسال رسالة إلى الرقم وكذلك إضافة الرقم إلى القائمة السوداء أو البيضاء.
  - **قفل/إلغاء القفل:** لقفل الرسالة لحمايتها من الحذف، أو إلغاء قفل حماية الرسالة. يمكنك حماية الرسائل الموجودة في ذاكرة الهاتف فقط.
  - **نسخ:** لنسخ الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى الشريحة (بطاقة RUIM) والعكس.
  - **نقل إلى المفضلة:** لنقل الرسالة إلى صندوق المفضلة.

## الرسائل المرسلة

سيتم تخزين الرسائل سواء تم إرسالها أو لم يتم وذلك في حالة تفعيل خاصية "الحفظ التلقائي" للرسائل المرسلة.

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > **الرسائل النصية** < الرسائل المرسلة.
2. عند استعراض الرسالة ، اضغط خيارات للدخول إلى الخيارات التالية:
  - **إعادة إرسال:** لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى.
  - **توجيه:** لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.
  - **حذف:** لحذف الرسالة
  - **نسخ:** لنسخ الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى الشريحة (بطاقة RUIM) والعكس.
  - **نقل إلى المفضلة:** لنقل الرسالة إلى صندوق المفضلة.

## المسودات

لحفظ الرسائل النصية الغير مكتملة في صندوق المسودات.

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > **الرسائل النصية** < المسودات.



2. اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية: **إرسال، حذف، حذف الكل.**

### المفضلة

لحفظ الرسائل النصية المهمة في صندوق المفضلة.

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > الرسائل النصية < المفضلة.
2. عند استعراض الرسالة، اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية: **توجيه، حذف، قفل/إلغاء القفل.**

### النماذج

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > الرسائل النصية < النماذج.
2. طلل رسالة النموذج التي تريد استخدامها.
3. اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية: **تحريم، حذف، إرسال.**

### حذف الرسائل

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > الرسائل النصية < حذف الرسائل، ستظهر الخيارات التالية: الرسائل الواردة ، المرسله، المسودات، المفضلة، حذف متعدد، حذف الكل.

### الإعدادات

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > الرسائل النصية < الإعدادات، ستظهر الخيارات التالية:

- ◆ **نوع الذاكرة:** يمكن من خلالها تحديد مكان التخزين للرسائل إما في ذاكرة الهاتف أو الشريحة (بطاقة (RUIM).
- ◆ **الأولوية:** تصنيف الأولوية للرسائل المرسله والتي تصنف كالتالي: **عادية، عاجلة، طارئة.**
- ◆ **حفظ تلقائي:** لتفعيل تخزين الرسائل سواء تم إرسالها أو لم يتم .
- ◆ **تقرير التسليم:** جعل الشبكة تؤكد لك بان المستقبل استلم رسالتك.
- ◆ **حذف تلقائي:** حذف الرسائل بشكل تلقائي عندما تكون الذاكرة ممتلئة.

### حالة الذاكرة

لعرض حالة الذاكرة المستخدمة حالياً للرسائل.

يمكن إرسال وعرض رسائل الوسائط فقط إلى الأجهزة التي يوجد فيها ميزة الوسائط المتعددة MMS. عرض رسالة الوسائط يعتمد على جهاز المستقبل.

### رسائل الوسائط المتعددة MMS

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الرسائل > رسائل الوسائط** وستظهر الخيارات التالية:

- **رسالة وسائط جديدة:** لإنشاء و إرسال رسالة وسائط متعددة MMS.
- **صندوق الوارد:** عند استلام رسائل الوسائط المتعددة يتم تخزينها آليا في صندوق الوارد. وسيظهر إشعار بوجود الرسالة في صندوق الوارد.
- **صندوق الصادر:** يتم تلقائيا تخزين رسائل الوسائط MMS التي لم ترسل بنجاح في صندوق الصادر.
- **المسودات:** لحفظ رسائل الوسائط MMS الغير مكتملة في المسودات، حتى يتم استكمالها في وقت آخر.
- **المرسلة:** يتم تخزين رسائل الوسائط التي تم إرسالها تلقائيا عند تفعيل خاصية الحفظ التلقائي لرسائل الوسائط MMS المرسلة.
- **النماذج:** استخدم نماذج رسائل MMS المتكررة الاستخدام.
- **إعدادات:** لتغيير الإعدادات، ليتم استقبال أو إرسال رسائل الوسائط وكذا الإعدادات الأخرى.

### إنشاء وإرسال رسالة MMS

- في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الرسائل > رسائل الوسائط < رسالة وسائط جديدة >**.
- أختر **إلى:** يمكنك الضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال رقم هاتف المستقبل أو عنوان البريد الإلكتروني له. أيضا يمكنك الضغط على **< القائمة >** لاختيار **إضافة** بحيث يمكنك إضافة رقم المستلم من **سجل الأسماء**.
- أثناء القيام بإنشاء رسالة وسائط MMS، يمكن الضغط على **< القائمة >** للدخول إلى الخيارات التالية:
- **إرسال:** لإرسال رسالة الوسائط MMS.

- **إضافة:** يمكنك إضافة الاسم، شريحة جديدة، العنوان، Cc أو Bcc لهذه الرسالة.
- **إدراج:** يمكنك إدراج ملف الوسائط من قائمة الصور، الأصوات، الموسيقى، اللقطات أو الملفات المسجلة.
- **معاينة:** لمعاينة رسالة الوسائط قبل إرسالها.
- **توقيت العرض:** لتحديد وقت عرض الشريحة.
- **حفظ كمسودة:** لحفظ رسالة الوسائط إلى صندوق المسودات.
- **حفظ كنموذج:** لحفظ رسالة الوسائط إلى النماذج.

### عرض رسالة الوسائط والرد عليها

- سيتم عرض إشعار عند استلامك رسالة وسائط جديدة.
- إذا أردت قراءة رسالة الوسائط MMS في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الرسائل > الوسائط المتعددة < صندوق الوارد**. إذا تم استلام أكثر من رسالة واحدة ، يمكنك اختيار الرسالة التي تريد عرضها.
- للرد على الرسالة، اضغط **< القائمة >** واختر **رد**، ثم اكتب رسالة الرد.
- لإرسال رسالة الرد، اضغط **< القائمة >** اختر **إرسال**.

### إعدادات رسائل الوسائط MMS

- في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الرسائل > الوسائط المتعددة < إعدادات**، وستظهر الخيارات التالية:
- **الوضع:** لتحديد الإعدادات لمركز خدمة إرسال الرسائل.
  - **إرسال:** تحديد بعض الإعدادات لإرسال الرسالة.
  - **استقبال:** تحديد بعض الإعدادات لاستلام الرسالة.
  - **تحرير:**
    - **التوقيع:** اختر تشغيل لإرفاق التوقيع في رسالة الوسائط.
    - **توقيت الشريحة:** لتحديد توقيت عرض الرسالة بـ 2 ثواني، 5 ثواني، 8 ثواني أو 10 ثواني.
  - **نمط العرض:** اختر نمط عرض رسالة الوسائط إما **تلقائي** أو **يدوي**.

## البريد الإلكتروني

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > البريد الإلكتروني، ستظهر الخيارات التالية:

- **صندوق الوارد:** لعرض البريد الإلكتروني الوارد. والذي يتم تخزينه تلقائياً في صندوق الوارد عند استلامه.
- **إنشاء** و **إرسال** بريد إلكتروني.
- **صندوق الصادر:** يتم تلقائياً تخزين البريد الإلكتروني الذي لم يرسل في صندوق الصادر.
- **المرسلة:** يتم تخزين البريد الإلكتروني الذي تم إرساله تلقائياً في حال تم تفعيل خاصية الحفظ التلقائي للبريد المرسل.
- **المسودات:** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني الغير مكتملة في المسودات، حتى يتم استكمالها في وقت آخر.

### إنشاء حساب بريد إلكتروني

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > البريد الإلكتروني، اضغط <خيارات> و اختر **إعدادات**.
2. اختر اسم حساب ليتم استخدامه.
3. ادخل إعدادات الحساب و حدد الخيارات التالية:

### ● معلومات المستخدم

- **الاسم:** ادخل اسم الحساب المستخدم حالياً.
- **عنوان البريد:** ادخل عنوان البريد الإلكتروني.
- **رد على عنوان:** ادخل عنوان الملقم الذي يتم عبره إرسال الرسالة من قبل الطرف الآخر.
- **اسم المستخدم:** ادخل اسم مستخدم لملقم الاستقبال POP3.
- **كلمة السر:** ادخل كلمة سر الدخول لملقم الاستقبال POP3.
- **اسم مستخدم SMTP:** ادخل اسم المستخدم لملقم الإرسال SMTP.
- **كلمة سر SMTP:** ادخل كلمة السر لملقم الإرسال SMTP.

### ● الاتصال

**ملقم البريد الصادر (POP3):** ادخل عنوان IP أو اسم الملقم المستقبل لبريدك الإلكتروني.

**ملقم البريد الوارد (SMTP):** ادخل عنوان IP أو اسم الملقم المرسل لبريدك الإلكتروني.

#### ● إعدادات الرسائل

- **نوع التحميل:** تحديد نوع التحميل للبريد الإلكتروني إما العنوان فقط أو الرسالة مع العنوان.
- **أكبر حجم للرسالة:** لتحديد أقصى حجم للبريد الإلكتروني المستقبل والمرسل، سيتم رفض البريد الإلكتروني من قبل الهاتف إذا تعدى حجم الرسالة المحددة.
- **ترك نسخة رسالة في الملقم POP3:** ترك نسخة من رسائل البريد في خادم البريد الإلكتروني بعد استقبالها.
- **تضمين الأصل:** لاختيار إرسال المعلومات الأصلية للبريد سواء في الإرسال لأول مرة أو الرد عليه.
- **حدود التحميل:** تحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن تحميلها في كل مرة.
- **تقرير القراءة:** إرسال طلب إشعار بان الطرف الآخر قرأ رسالتي الإلكترونية.
- **إضافة توقيع:** إرفاق التوقيع الشخصي في رسائل البريد.

#### ● التوقيع

لتحرير التوقيع الشخصي، مثل الاسم، رقم الهاتف، أو أي معلومات أخرى.

#### رسائل الإعدادات

للتأكد من تلقى رسالة إعدادات من ملقم خدمة الويب، يرجى التواصل مع مزود الشبكة للمزيد من التفاصيل.

#### البريد الصوتي

البريد الصوتي عبارة عن خدمة من مزود الشبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك فيها. لمزيد من المعلومات عن رقم البريد الصوتي الخاص بك، يرجى التواصل مع مزود الخدمة في الشبكة.

➤ **استماع الرسائل الصوتية:** يتم توصيلك بملقم الرسائل الصوتية في الشبكة للاستماع إلى رسائلك الصوتية.

➤ **رقم البريد الصوتي:** كتابة رقم الخادم (الملقم) الخاص بالرسائل الصوتية.



## 7. سجل المكالمات

سجل المكالمات يقوم بتخزين المعلومات عن المكالمات المفقودة، الصادرة و الواردة . كما انه يجمع الفترة الزمنية لكل المكالمات. عندما يتعدى عدد المكالمات الحد الأقصى فان أقدم مكالمة سوف يتم حذفها من القائمة.

### المكالمات المفقودة

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية > سجل المكالمات**.
2. المكالمات المفقودة هي المكالمات التي لم ترد عليها.
3. اذهب إلى **المكالمات المفقودة ، المكالمات الواردة أو المكالمات الصادرة**، اختر أي سجل مكالمة ، اضغط < خيارات > للدخول إلى الخيارات التالية:
  - **عرض** : لعرض وقت المكالمة.
  - **اتصال** : للاتصال بالرقم .
  - **اتصال IP** : ادخل عنوان IP في بداية الرقم ثم اضغط اتصال (يجب إعداد عنوان IP مسبقاً).
  - **تعديل قبل الاتصال**: لتعديل الرقم قبل الاتصال به.
  - **حفظ الرقم**: لحفظ الرقم إلى سجل الهاتف ما عدا أرقام الطوارئ.
  - **إرسال رسالة**: لإرسال رسالة إلى الرقم المحدد عبر الرسائل القصيرة **SMS** أو عبر الوسائط المتعددة **MMS**.
  - **حذف** : لحذف سجل المكالمة التي تم اختيارها.
  - **حذف الكل**: لحذف كل سجلات المكالمات.
  - **إضافة إلى القائمة السوداء**: أضف الرقم إلى القائمة السوداء.
  - **إضافة إلى القائمة البيضاء**: أضف الرقم إلى القائمة البيضاء.

### المكالمات الواردة

المكالمات الواردة هي المكالمات التي تم الرد عليها أو تم رفضها. المكالمات الواردة لها نفس خيارات المكالمات المفقودة.

## المكالمات الصادرة

هي المكالمات التي تم إجرائها مؤخرا من هاتفك. المكالمات الصادرة لها نفس خيارات المكالمات المقفولة

## الحذف

يمكنك حذف سجل أي مكالمة مقفولة، واردة، صادرة أو حتى يمكنك حذف كل المكالمات من ذاكرة الهاتف.

## مدة المكالمة

يمكنك استعراض مدة المكالمات الأخيرة، المكالمات الواردة، المكالمات الصادرة و مدة كل المكالمات.



## 8. خدمات الشبكة

### متصفح الواب WAP

متصفح بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) في هاتف BRAVA CS-570 يسمح لك بالدخول إلى الشبكة العنكبوتية لاسلكياً. والتي يمكنك من خلالها الدخول إلى أحدث المعلومات و إلى مجموعة واسعة من محتويات الوسائط مثل الخلفيات، النغمات ، وملفات الموسيقى.

### تطبيقات BREW

يمكنك استخدام هذه الميزة لتحميل أنواع مختلفة من تطبيقات BREW من الملقم المزود لهذه التطبيقات.

### UTK

يمكنك استخدام هذه الوظيفة إذا كانت الشريحة (بطاقة RUIM) تدعم هذه الخدمة، كما يمكن أن تدعم عدة شرائح مختلفة عدة خدمات مختلفة في شبكات أخرى. لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع مزود الشبكة اللاسلكية الخاص بك.





## 9. الوسائط المتعددة

### مشغل الموسيقى

يحتوي هاتف BRAVA CS-570 على مشغل موسيقى للاستماع إلى المسارات الموسيقية أو إلى ملفات صوت أخرى بتنسيق MP3 و AAC، التي قمت بتنزيلها من الوب أو نقلها إلى الجهاز باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر BRAVA PC Tools.

### تشغيل مسارات الموسيقى

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > مشغل الموسيقى. سيتم عرض تفاصيل أول ملف من قائمة ملفات الموسيقى الافتراضية.

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه:

مفتاح التنقل أعلى	للرجوع إلى قائمة المسارات (ملفات الموسيقى)
مفتاح التنقل أسفل	وقف تشغيل الملف.
المفتاح التنقل الأيسر	الرجوع إلى الخلف لملف سابق.
مفتاح التنقل الأيمن	التحرك إلى الملف التالي.
مفتاح الاختيار	تشغيل، إيقاف مؤقت، أو استئناف تشغيل الملف.
المفتاح الجانبي	ضبط مستوى الصوت.

### خيارات مشغل الموسيقى

- **مكتبة الموسيقى:** استعراض كافة الأغاني في الهاتف، و ترتيب قائمة التشغيل.
- **قائمة التشغيل:** عرض قائمة المسارات الحالية.
- **نمط التشغيل :**
- **تكرار :** يمكنك اختيار نوع التكرار، عدم تكرار، تكرار المسارات الحالية، أو تكرار جميع المسارات.
- **عشوائي :** تمكين أو تعطيل مشغل الموسيقى من اختيار الأغاني بشكل عشوائي من قائمة

المسارات.

- **إضافة إلى قائمة التشغيل:** إضافة الملف الحالي إلى قائمة التشغيل التي قمت بإنشائها.
- **موازن:** ضبط تأثيرات الصوت.
- **تفاصيل:** استعراض تفاصيل المسار الحالي.

## مشغل الفيديو

يحتوي هاتف BRAVA CS-570 على مشغل فيديو والذي يشغل الصيغة MP4 و 3GP.

### تشغيل مقاطع الفيديو

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > **مشغل الفيديو**.

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه.




تشغيل ملف الفيديو في ملء الشاشة.	<b>مفتاح التنقل أعلى</b>
وقف تشغيل الملف.	<b>مفتاح التنقل أسفل</b>
الرجوع إلى الخلف لملف سابق.	<b>المفتاح التنقل الأيسر</b>
التحرك إلى الملف التالي.	<b>مفتاح التنقل الأيمن</b>
إيقاف مؤقت، أو استئناف تشغيل الملف.	<b>مفتاح الاختيار</b>
ضبط مستوى الصوت.	<b>المفتاح الجانبي</b>

## مسجل الصوت

استخدم هذه القائمة لتسجيل مذكرات صوتية.

### تسجيل مذكرة صوتية

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > **مسجل الصوت**.

بدء أو استئناف التسجيل.	
إيقاف التسجيل مؤقتاً.	
وقف التسجيل.	

## الراديو

يمكن الاستماع إلى راديو FM وذلك بعد توصيل سماعة إذن متوافقة إلى الهاتف. إن جودة بث الراديو في منطقة معينة تعتمد على تغطية محطة الإرسال لتلك المنطقة.

### الاستماع إلى الراديو

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > الراديو.

### خيارات الراديو

- **إطفاء** : لوقف تشغيل الراديو.
- **قائمة المحطات**: لعرض قائمة المحطات في الراديو.
- **ضبط تردد** : لإدخال التردد يدوياً لمحطة معينة.
- **حفظ** : لحفظ تردد المحطة الحالية.
- **بحث تلقائي**: للبحث عن محطات الراديو بشكل ذاتي.



## 10. مدير الملفات

يمكنك من خلال قائمة مدير الملفات الدخول إلى الموسيقى، الأصوات، الصور، اللقطات، الفيديو، وغيرها الموجودة سواء في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة الخارجية.

### الموسيقى

هذه القائمة تعرض ملفات الموسيقى التي تم تنزيلها من الشبكة أو تم تحميلها من الكمبيوتر.

استخدام خيارات الموسيقى

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < مدير الملفات > ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية < الموسيقى>**،
2. ظلل على ملف الموسيقى، واضغط على **<خيارات>** للدخول إلى الخيارات التالية:
  - **تشغيل:** لتشغيل ملف الموسيقى.
  - **إرسال:** لإرسال ملف الموسيقى عبر الوسائط المتعددة MMS أو عبر البلوتوث.
  - **إعادة تسمية:** لتعديل اسم ملف الموسيقى.
  - **تعيين:** تعيين ملف الموسيقى لنعمة الرنين، نعمة إنذار، أو نعمة منظم المواعيد.
  - **تفاصيل:** لعرض تفاصيل الملف الموسيقي.
  - **نسخ:** نسخ ملف الموسيقى بين ذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية.
  - **حذف:** حذف الملف الموسيقي.
  - **حذف الكل:** حذف جميع ملفات الموسيقى.

### الصوتيات

هذه القائمة تعرض الملفات الصوتية التي تم تنزيلها من الشبكة أو تم تحميلها من الكمبيوتر.

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < مدير الملفات > ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية < الصوتيات>**،
2. ظلل على الملف الصوتي، واضغط على **<خيارات>** للدخول إلى الخيارات التالية: **تشغيل** ،

**إرسال، إعادة تسمية، تعيين ك ، التفاصيل، نسخ، حذف، حذف الكل.**

## الصور

هذه القائمة تعرض الصور التي تم تنزيلها من الشبكة أو تم تحميلها من الكمبيوتر.

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < مدير الملفات > ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية < الصور،
2. ظلل على الصورة، واضغط على <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
  - > عرض: لاستعراض الصورة.
  - > عرض شرائح: لاستعراض الصور على شكل شرائح.
  - > إرسال: لإرسال الصورة عبر الوسائط المتعددة أو عبر البلوتوث.
  - > إعادة تسمية: لتعديل اسم الصورة.
  - > تفاصيل: لعرض تفاصيل الصورة.
  - > نسخ: نسخ الصورة بين ذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية.
  - > حذف: حذف الصورة.
  - > حذف الكل: حذف جميع الصور.

## اللقطات

هذه القائمة تعرض الصور واللقطات التي تم أخذها بالكاميرا.

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < مدير الملفات > ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية < اللقطات.
2. ظلل على الصورة، واضغط على <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
  - عرض ، عرض شرائح ، إرسال، إعادة تسمية، تفاصيل، نسخ، حذف، و حذف الكل.

## الفيديو

هذه القائمة تعرض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها بالكاميرا.

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < مدير الملفات > الذاكرة الخارجية < الفيديو،
2. ظلل على مقطع الفيديو، واضغط على <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
  - تشغيل، إرسال عبر البلوتوث، إعادة تسمية، تفاصيل، حذف و حذف الكل.

هذه القائمة تستخدم لعرض الملفات الغير مدعومة من نظام تشغيل الهاتف.

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < مدير الملفات > ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية > أخرى،
2. ظلل على الملف، واضغط على <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:  
إرسال، التفاصيل، حذف، حذف الكل.

تستخدم هذه القائمة لعرض السعة المستخدمة و المتبقية من الذاكرة.



## 11. الأوضاع

تعبّر الأوضاع عن سلوك الهاتف عند استلام مكالمة أو رسالة إضافة إلى الإعدادات الأخرى. يحتوي هاتف Brava على مجموعة أوضاع متنوعة، بحيث يمكن تخصيص النغمات لها بحسب الاحتياج والأماكن المختلفة.

### تفعيل وضع:

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأوضاع > عام ، اجتماع، في الخارج ، صامت، تخصيص < تفعيل،

### تخصيص وضع:

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأوضاع > عام ، اجتماع، في الخارج ، صامت، تخصيص < تخصيص وستظهر الخيارات التالية :

- **نوع النغمة:** استخدم هذه القائمة لتغيير شاشة التنبيه لكل من المكالمات الواردة، الرسائل القصيرة المنبه و منظم المواعيد.
  - **نغمة الرنين:** استخدم هذه القائمة لتغيير جرس النغمة لكل من المكالمات الواردة، الرسائل القصيرة المنبه و منظم المواعيد.
  - **مستوى الصوت:** استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لكل من نغمة الرنين، نغمة الرسائل القصيرة SMS، نغمة المفاتيح، سماعة الأذن، المنبه و منظم المواعيد. يمكنك استخدام مفاتيح التنقل (أعلى، أسفل، يسار، يمين) لضبط مستوى الصوت.
  - **التنبيهات:** استخدم هذه القائمة لتغيير تنبيهات الهاتف للاتي:
    - نغمة التوصيل:** جعل الهاتف يصدر نغمة صفارة عند إجراء مكالمة وارتباطها بالشبكة.
    - نغمة الشاحن:** جعل الهاتف يصدر نغمة صفارة عند توصيل الهاتف بالشاحن.
    - نغمة الدقيقة:** جعل الهاتف يصدر نغمة صفارة قبل 10 ثوان من انتهاء كل دقيقة أثناء المكالمة لمعرفة مدة مكالمتك.
- إطفاء/تشغيل الهاتف:** تفعيل أو تعطيل صوت التنبيه أثناء عملية إطفاء وتشغيل الهاتف.

### إعادة تسمية وضع:

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأوضاع > تخصيص < إعادة التسمية ثم قم بتعديل الاسم.



## 12. الضبط

تزدك شاشة الضبط بخيارات متعددة لكي يتم تخصيص هاتفك إلى الأداء المرغوب به. يمكنك أيضاً أن تعيد إعدادات الهاتف إلى الإعدادات الافتراضية.

### إعدادات الهاتف

#### اللغة

تستخدم هذه القائمة لاختيار لغة العرض.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > ضبط الهاتف < اللغة > عربي أو English.

#### قفل المفاتيح تلقائياً

تستخدم هذه القائمة لجعل لوحة المفاتيح تقفل تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، وذلك عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد STDBY ولا يوجد أي وظيفة يقوم بها الهاتف.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > ضبط الهاتف < قفل المفاتيح ذاتياً > 10 ثواني ، 20 ثانية ، 1 دقيقة أو اختر إيقاف وذلك لتعطيل هذه الميزة.

#### إعدادات الإدخال

استخدم هذه القائمة لتحديد طريقة الكتابة الافتراضية.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > ضبط الهاتف < إعدادات الإدخال > ا ب ت ، T9 عربي ، abc ، Abc ، ABC ، en ، En ، أو 123 .

#### صيغة الوقت

استخدم هذه القائمة لتغيير صيغة عرض الوقت.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > ضبط الهاتف < صيغة الوقت > 12 ساعة أو 24 ساعة.

#### وقت إيقاف التشغيل

استخدم هذه القائمة لتحديد وقت إطفاء الهاتف بشكل تلقائي.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > ضبط الهاتف < وقت إيقاف التشغيل > تعطيل، تشغيل أو ضبط.



### ورق حائط (الخلفيات)

يمكنك ضبط أي صورة كورق حائط تعرض في الهاتف.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط < العرض < ورق حائط واختر واحد من التالي: الافتراضية، الصور، اللقطات.

### نمط الألوان

يمكنك تغيير نمط الألوان المعروضة في شاشة الهاتف.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط < العرض < نمط الألوان < احمر، أزرق أو اخضر.

### الشعار

استخدم هذه القائمة لاختيار عرض الشعار المخصص أثناء عملية التشغيل عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط < العرض < الشعار < تفعيل أو تعطيل.

### شاشة التوقف

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط < العرض < شاشة التوقف < شاشة توقف 1، شاشة توقف 2 أو اختر إيقاف لتعطيل شاشة التوقف في هاتفك.

### الضوء الخلفي

يمكنك التحكم بالفترة الزمنية للضوء الخلفي في الهاتف.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط < العرض < الضوء الخلفي < 10 ثوان، 20 ثانية، 30 ثانية، 1 دقيقة أو يعمل دائما.

### التباين

يمكنك ضبط التباين لشاشة الهاتف لتناسب مختلف الظروف.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط < العرض < التباين.

## إعدادات المكالمات

### الرد على المكالمة

تستخدم هذه القائمة لتحديد طريقة الرد على المكالمات الواردة.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **الضبط** < **إعدادات الاتصال** < **الرد على المكالمة** < **مفتاح إرسال فقط** أو **ضغط أي مفتاح**.

### الرد التلقائي

ضبط الهاتف لكي يرد على المكالمات الواردة تلقائياً مع سماعه الهاتف.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **الضبط** < **إعدادات الاتصال** < **الرد التلقائي** < **بعد 5 ثوانٍ** أو **إيقاف**.

### إعادة الاتصال تلقائياً

ضبط الهاتف لإجراء عدد من المحاولات (حتى 3 مرات) لإعادة الاتصال بعد فشل الاتصال.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **الضبط** < **إعدادات الاتصال** < **إعادة الاتصال تلقائياً** < **تفعيل** أو **تعطيل**.

### تحويل المكالمات

عبارة عن خدمة من مزود الشبكة يتم من خلالها توجيه المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر يتم اختياره.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **الضبط** < **إعدادات الاتصال** < **تحويل المكالمات**.

1. اختر الخيارات في شاشة تحويل المكالمات:

- **الكل:** تحويل جميع المكالمات.
- **مشغول:** تحويل المكالمات عندما يكون الخط مشغول مع رقم آخر.
- **لا يجب:** تحويل المكالمات عندما لا احد يجب
- **غير موجود:** تحويل المكالمات عندما تكون خارج التغطية.
- **تعطيل الكل:** لتعطيل كل خيارات تحويل المكالمات.

2. اختر نوع المكالمات المراد تحويلها.

3. لتفعيل تحويل المكالمات، اختر تفعيل.

4. لوقف تحويل المكالمات، اختر تعطيل.

5. لتغيير الشفرة، اختر تعديل شفرة التفعيل أو تعديل شفرة التعطيل.

6. ادخل الرقم المراد تحويل المكالمات إليه.

## انتظار المكالمة

إذا كان مشغل الشبكة يدعم هذه الميزة، فإن خدمة انتظار المكالمة سوف تنبهك بوجود مكالمة ثانية أثناء الحديث مع المكالمة الأولى. يمكنك الرد على المكالمة الثانية أو رفضها.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > إعدادات الاتصال < انتظار المكالمة > **تفعيل أو تعطيل**.

لتغيير شفرة التفعيل والتعطيل، اختر تعديل الشفرة.

أثناء المكالمة، اضغط <رد> أو اضغط **مفتاح إرسال** للرد على المكالمة الثانية، سيتم عندها وضع المكالمة الأولى في حالة تعليق. اضغط **مفتاح إنهاء** لإنهاء جميع المكالمات.

## رقم IP

يمكنك تحرير 10 خانات أرقام لتصبح عنوان IP.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > إعدادات الاتصال < رقم IP.

## نمط الاتصال

تستخدم هذه القائمة لاختيار نمط كتابة الأرقام على الشاشة عند إجراء مكالمة.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > إعدادات الاتصال < نمط الاتصال > (لوحة خدش، ملون، عادي).

## الجدار الناري

تستخدم هذه القائمة للسماح أو لمنع بعض الأرقام من الاتصال بك.

## القائمة السوداء

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > جدار المكالمات الناري < القائمة السوداء.
2. تحرك إلى أي خانة فارغة، و اضغط <تعيين>،
3. ادخل الرقم واضغط <موافق>، أو اختر <البحث> للاستعلام عن رقم معين من سجل الهاتف.
4. يمكن استخدام خيارات والتي ستعطيك التالي: عرض، تحرير، حذف أو حذف الكل.

## القائمة البيضاء

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > جدار المكالمات الناري < القائمة البيضاء.

2. تحرك إلى أي خانة فارغة، و اضغط <تعيين>،
3. ادخل الرقم. واضغط <موافق>، أو اختر < البحث > للاستعلام عن رقم معين من سجل الهاتف.
4. يمكن استخدام **خيارات** والتي ستعطيك التالي: **عرض**، **تحريك**، **حذف** أو **حذف الكل**.

## الإعدادات

هذه القائمة يمكن من خلالها تفعيل أو تعطيل القائمة السوداء و القائمة البيضاء.

## إعدادات الشبكة

استخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الشبكة لمختلف أنواع الخدمات والتطبيقات. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الضبط > إعدادات الشبكة** ، والتي ستعطيك القوائم التالية:

- **اسم مستخدم Brew**: إدخال اسم المستخدم لتطبيقات Brew.
- **كلمة سر Brew**: إدخال كلمة السر لتطبيقات Brew
- **رقم الحامل** : إدخال اسم الحامل لتطبيقات Brew.
- **الملقم**: ادخل رقم IP للخادم أو اسم المضيف الملقم لتطبيقات Brew.
- **اسم مستخدم البريد**: إدخال اسم المستخدم للبريد الالكتروني.
- **كلمة سر البريد**: إدخال كلمة سر البريد الالكتروني.

## الحماية

يجب عليك إدخال شفرة القفل الافتراضية للدخول إلى الحماية. إن شفرة القفل الافتراضية من المصنع هي 0000. إذا لم تعمل الشفرة عليك مراجعة الشركة البائعة للهاتف المحمول للمساعدة.

## قفل الهاتف

ميزة قفل الجهاز تحمي هاتفك من إجراء مكالمات دون إذن منك أو الاطلاع على المعلومات الشخصية المخزونة في الهاتف.

إذا كان الهاتف مقفل، فيمكنك الاتصال فقط بأرقام الطوارئ الرسمية المخزنة في هاتفك.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الضبط > الحماية < قفل الهاتف**، والتي ستعطيك القوائم التالية:

- **قفل الآن**: تفعيل قفل الهاتف الآن.
- **بداية التشغيل**: قفل الهاتف كل مرة عند بداية تشغيل الجهاز.

➤ **تعطيل:** تعطيل ميزة قفل الهاتف.

### **تقييد البطاقة RUIIM**

هذه القائمة تسمح للهاتف أن يعمل بالأرقام الموجودة فقط في البطاقة RUIIM. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الضبط < الحماية < تقييد البطاقة RUIIM >** تعطيل، تشغيل، أو قائمة الأرقام بالبطاقة.

### **رمز PIN**

يساعد رمز التعريف الشخصي (PIN) على حماية البطاقة RUIIM من استخدامها بدون إذن منك. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الضبط < الحماية < رمز PIN** والتي ستعطيك القوائم التالية: **تفعيل PIN**، **إيقاف رمز PIN**، **تغيير رمز PIN**. إذا نسيت أي من هذه الشفرات، يرجى التواصل مع مركز الخدمة.

### **تغيير رمز الحماية**

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الضبط < الحماية < تغيير رمز الحماية** ،
2. ادخل رمز الحماية القديم المكون من أربع أرقام ثم اضغط **موافق**.
3. ادخل رمز الحماية الجديد الذي تريد (فقط أربع أرقام) ثم اضغط **موافق**.
4. اعد إدخال رمز الحماية الجديد مرة أخرى للتأكد، ثم اضغط **موافق**.

### **حظر المكالمات**

هذه الميزة من مزود الخدمة في الشبكة والتي تسمح لك بحظر المكالمات. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الضبط < الحماية < حظر المكالمات** والتي ستعطيك القوائم التالية: **المكالمات الواردة، المكالمات الصادرة**.

### **استعادة ضبط المصنع**

استخدم هذه القائمة لاستعادة التغييرات التي عملتها في الهاتف إلى إعدادات المصنع. (كل الأسماء، الأرقام، الرسائل، الملفات... في الهاتف لن يتم حذفها).

### **تهينة الذاكرة الخارجية**

استخدم هذه القائمة لتهينة الذاكرة الخارجية.

يمكنك وضع الآتي في قائمة اختصاراتي وذلك للوصول السريع إليها باستخدام مفتاح الاختيار الأيسر وهي:  
منتظم المواعيد، المنبه، الضبط، الحاسبة، ساعة الإيقاف، أو الألعاب.  
في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار الأيسر** للدخول إلى **قائمة اختصاراتي**، سيطهر منتظم  
المواعيد في البداية.



## 13. التوصل

### البلوتوث

استخدام هذه الوظيفة يتيح لك توصيل الهاتف لاسلكيا إلى أجهزة بلوتوث أخرى حيث يمكن تبادل البيانات معها.  
إن تقنية البلوتوث تسمح بالاتصال اللاسلكي بين جميع الأجهزة التي تعمل فيها تقنية البلوتوث وذلك ضمن مسافة قدرها 10 متر.

### إعداد توصيل البلوتوث

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < التوصل > البلوتوث والتي ستعطيك الخيارات التالية:

- **تنشيط:** لتفعيل أو إيقاف وظيفة البلوتوث.
- **قائمة الأجهزة:** للبحث عن أي جهاز بلوتوث ضمن المدى. اختر **اقتران بأجهزة جديدة** لضم أي أجهزة جديدة في المنطقة (إذا كانت قائمة الأجهزة فارغة، اختر **جديد**). اختر جهاز معين من القائمة، واضغط < **اختيار** >. يجب إعطاء كلمة مرور لعملية الاقتران إذا كانت تحدث لأول مرة. بعد عملية التوصل بين الهاتف والأجهزة الأخرى يمكنك تبادل البيانات معها.
- **الأجهزة النشطة:** لاستعراض الأجهزة التي أنت متصل معها.
- **البحث عن أجهزة صوتية:** للبحث عن أجهزة صوتية متوافقة مع الجهاز بالبلوتوث. اختر الجهاز الذي تود التوصل معه.
- **إعدادات البلوتوث:** لتحديد الإعدادات التالية:

- **مرئي:** اختر **مرئي** لإظهار الهاتف على جميع الأجهزة التي تعمل بالبلوتوث. أو **مخفي** لإظهار الهاتف للأجهزة التي أنت مرتبط معها فقط.
- **اسم الهاتف:** لتغيير اسم هاتفك الظاهر لدى أجهزة البلوتوث الأخرى.

### إرسال بيانات:

يمكنك إرسال عدة أنواع مختلفة من البيانات إلى الأجهزة الأخرى العاملة بتقنية البلوتوث. على سبيل المثال، يمكنك إرسال مقطع فيديو من مجلد الفيديو الموجود في قائمة مدير الملفات.

### استقبال بيانات:

عند تفعيل وظيفة البلوتوث في هاتفك، فإنه بإمكانك استقبال عدة بيانات من أجهزة البلوتوث الأخرى مثل بطاقات العمل، مقاطع الفيديو، وغيرها من أنواع البيانات.

بناء على نوع البيانات فإنه سوف يتم تخزين البيانات هذه في المكان المخصص لها في الهاتف. على سبيل المثال، بطاقة العمل سوف تخزن في سجل الهاتف.

### توصيل كابل USB

يمكنك استخدام نمط تخزين البيانات لنقل البيانات بين الذاكرة الخارجية في الهاتف وجهاز كمبيوتر.

➤ **تخزين البيانات:** تمكين الذاكرة الخارجية لعملية نقل البيانات.

➤ **نمط المزامنة:** استخدام الكابل للتزامن مع الكمبيوتر. يمكنك الحصول على برمجيات التزامن ضمن طلبه شراء الهاتف.





## 14. الأدوات

يحتوي هاتف Brava CS-570 على عدة وظائف وذلك لمساعدتك في تنظيم حياتك اليومية.

### منظم المواعيد

- استخدم هذه القائمة لتمكينك من متابعة رسائل التذكير، يمكن إصدار نغمة تنبيه لأي من هذه المواعيد.
1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الأدوات > منظم المواعيد**.
  2. اضغط **خيارات** والتي ستعطيك الخيارات التالية:
    - **قائمة المواعيد:** لعرض موعد، أو إضافة، حذف، حذف موعد منتهي، حذف كافة المواعيد.
    - **تحديد تاريخ:** للذهاب إلى تاريخ معين.
    - **بداية الأسبوع:** لاختيار أي يوم يكون يوم بداية الأسبوع.

### المنبه

استخدم هذه القائمة لوضع التنبيهات.

#### ضبط المنبه

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الأدوات > المنبه**.
2. **اختر منبه** وكل ما يتعلق بالتنبيه من خيارات:
  - **الوقت:** لتحديد وقت التنبيه.
  - **الفترة:** تحديد فترة التنبيه.
  - **غفوة:** تشغيل أو إيقاف خاصية الغفوة.
  - **تشغيل/إيقاف:** تشغيل أو إيقاف المنبه.

### الحاسبة

- استخدم هذه القائمة لإجراء بعض العمليات الحسابية، مثل الإضافة، الطرح، الضرب، والقسمة.
1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الأدوات >**

## الحاسبة.

2. ادخل الرقم الأول.
3. اضغط على مفاتيح التنقل لإدخال العملية الحسابية التي تريد.
4. ادخل الرقم الثاني.
5. اضغط **مفتاح الاختيار** لعرض النتيجة.
6. إذا لزم الأمر، كرر من الخطوة رقم 3 للاستمرار في عملية الحساب.

## المفكرة

- يمكنك كتابة مذكرات نصية باستخدام المفكرة.
- في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأدوات > المفكرة.
- ستظهر قائمة المذكرات النصية.
- في حال عدم وجود مذكرات، اضغط <إضافة> لإنشاء مذكرة نصية جديدة.

## خيارات المذكرات

- في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأدوات > المذكرات.
- اختر **خيارات** ستظهر القائمة التالية:
- **عرض**: فتح المذكرة لقراءتها.
  - **إضافة**: لإنشاء مذكرة جديدة.
  - **حذف**: لحذف المذكرة المطلوبة.
  - **حذف الكل**: لحذف جميع المذكرات.

## التوقيت العالمي:

- استخدم هذه القائمة لضبط التوقيت المحلي ومعرفة الوقت الحالي في أجزاء أخرى من العالم.
1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأدوات > التوقيت العالمي.
  2. في خريطة العالم، اضغط **مفتاح التنقل** لتمرير المؤشر إلى المدينة المطلوبة. عند تحرك الخط الزمني لمنطقة معينة فان وقت وتاريخ المنطقة يعرض على الشاشة.
  3. اضغط **مفتاح الاختيار** لضبط وقت المدينة المحددة كي يكون التوقيت المحلي لهاتفك.

## ساعة إيقاف

3. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأدوات < ساعة إيقاف.
1. اضغط **بدء** لتشغيل ساعة الإيقاف.
2. اضغط **توقيف** لوقف الساعة مؤقتاً.
3. اضغط **استئناف** لاستئناف تشغيل الساعة.
4. اضغط **إعادة ضبط** لإعادة تشغيل الساعة من الصفر.

## محول العملة

يمكنك استخدام هذه القائمة لتحويل العملات. كما يمكنك وضع معدل التحويل.

### خيارات محول العملة

- **من:** اختار العملة المراد تحويلها.
- **إلى:** اختار العملة المراد التحويل إليها.
- **المعدل:** ادخل معدل الصرف.
- **الكمية:** ادخل المبلغ المراد تحويله.
- **النتيجة:** يعرض القيمة المكافئة بالعملية الجديدة للمبلغ المحول.

## قائمة الرموز

يمكنك استخدام هذه القائمة لمعرفة معنى الأيقونات في شريط المؤشر.



## 15. الألعاب

يحتوي هاتف BRAVA CS-570 على أربعة ألعاب يمكنك اختيار أي لعبة.

### العقاعات

اقذف الكرة وحاول أن تجعلها تضرب الكرات أعلى التي لها نفس اللون. إذا كان عدد الكرات المتجانسة في اللون يساوي 3 أو أكثر، فإن هذه الكرات ستختفي. ستنتقل إلى المستوى التالي إذا اختفت جميع الكرات. اضغط الأرقام 4 و 6 لضبط زاوية القذف، واضغط الرقم 5 لقذف الكرة. اضغط مفتاح الاختيار الأيسر لوقف اللعبة مؤقتاً أو استئنافها، اضغط مفتاح الاختيار الأيمن أو مفتاح التشغيل لحفظ اللعبة والخروج منها.

### لعبة الصناديق

يمكن التحكم بهذه اللعبة عن طريق مفاتيح الأرقام 8, 6, 4, 2 وكذلك مفاتيح التنقل وذلك لتحريك الصناديق إلى المكان المخصص. ستنتقل إلى المستوى التالي عند الانتهاء من عملية النقل. اضغط مفتاح الاختيار الأيمن أو مفتاح التشغيل لحفظ اللعبة والخروج منها.

### لعبة القوالب

يمكن التحكم بهذه اللعبة عن طريق مفاتيح الأرقام 8, 6, 4, 2 وكذلك مفاتيح التنقل. حاول أن تجعل الأشكال المتساقطة متوافقة بحيث يمكن اختفائها. ستنتهي اللعبة عندما تصل الإشكال إلى أعلى الشاشة. اضغط مفتاح الاختيار الأيمن أو مفتاح التشغيل لحفظ اللعبة والخروج منها.

### لعبة الثعبان

حرك الأفعى في أي اتجاه لتأكل الطعام. يمكن التحكم بحركة الثعبان عن طريق مفاتيح الأرقام 8, 6, 4, 2. أثناء تحريك الثعبان لتأكل الطعام يجب ألا تلمس الجدران أو جسدها. اضغط مفتاح الاختيار الأيسر لوقف اللعبة مؤقتاً أو استئنافها. اضغط مفتاح الاختيار الأيمن أو مفتاح التشغيل لحفظ اللعبة والخروج منها.

## 16. الكاميرا



في

يمكنك أخذ صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الموجودة الهاتف كما يمكنك ضبط الإعدادات للكاميرا.

### التقاط الصور

2. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الكاميرا.
3. للالتقاط صورة، اضغط **مفتاح الاختيار** للالتقاط الصورة وستسمع صوت الالقاط. سيتم حفظ الصور في مجلد الصور الموجود في مدير الملفات.
4. اضغط <رجوع> للالتقاط صورة أخرى، أو اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
  - **حذف** : لحذف الصورة.
  - **صورة جديدة** : للالتقاط صورة جديدة.
  - **تكبير** : لتكبير الصورة الملتقطة، اضغط مفتاح التنقل لعرض الصورة كاملة.
  - **إعادة تسمية** : لتعديل اسم الصورة.
  - **تفاصيل** : لعرض تفاصيل الصورة.

### خيارات الكاميرا في وضع الالتقاط

- في وضع التقاط الصور، اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
- **السطوع** : لضبط السطوع لمنظر التقاط الصورة.
  - **إطارات**: وضع إطارات للصور الملتقطة.
  - **الوضع الليلي يعمل/ لا يعمل** : لتشغيل الوضع الليلي أو إيقافه
  - **المؤقت**: لتشغيل المؤقت الذاتي أو إيقافه. يمكنك استخدام المؤقت الذاتي في الهاتف لتأخير التقاط الصور حوالي(5,10,20,30) ثانية.
  - **تعدد اللقطات يعمل/ لا يعمل**: تشغيل أو إيقاف تعدد اللقطات، يمكنك استخدام خيارات تعدد اللقطات للالتقاط عدة صور تصل إلى ثلاث في اللقطة الواحدة.
  - **مؤثرات**: لتغيير اللون أو تطبيق تأثير خاص.
  - **اللون الأبيض**: لضبط نسبة اللون في الصورة.

## ➤ الضبط: لتعديل إعدادات الكاميرا.

- **جودة الصورة:** تحديد مستوى الضغط عند حفظ الصورة. الصور ذات الجودة العالية يكون مستوى الضغط فيها أقل وتشغل حيز كبير في الذاكرة.
- **حجم الصورة:** لضبط حجم الصورة الملتقطة. الصورة الكبيرة لديها دقة عالية، لكنها تأخذ مساحة كبيرة في الذاكرة.
- **نعمة الكاميرا:** لتحديد نعمة الكاميرا عند التقاط الصور.
- **التسمية الافتراضية:** يمكنك تغيير الاسم الافتراضي المستخدم من الهاتف للصور الملتقطة الجديدة.
- **مكان الحفظ:** يمكنك تغيير مكان حفظ الصور في الهاتف.

## تسجيل فيديو

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الكاميرا > **مسجل فيديو**.
2. اضغط **مفتاح الاختيار** لبدء تسجيل مقطع الفيديو.
3. اضغط <توقف> لإيقاف التسجيل مؤقتًا، <استئناف> لاستئناف تسجيل مقطع الفيديو، أو <إيقاف> لإنهاء عملية التسجيل.
4. اضغط <رجوع> لتسجيل مقطع فيديو آخر أو اضغط **خيارات** لتظهر الخيارات التالية: **حذف** ، **تسجيل جديد**، **تشغيل**، **إعادة تسمية** و **نفاصل**.

## خيارات الفيديو في وضع التسجيل

في وضع التسجيل، اضغط **خيارات** للدخول إلى الخيارات التالية: **السطوع**، **المؤثرات**، **نسبة الأبيض و الضبط** التي تشمل ، **طول مقطع الفيديو** (الحجم الافتراضي للفيديو يمكن أن يكون 2 MB)، **جودة الفيديو**، **حجم المقطع** و **الاسم الافتراضي**.

## 17. دليل الصيانة

إذا كان الهاتف لا يعمل بشكل جيد تحت ظروف معينة، يرجى التأكد منه حسب الجدول التالي، إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، يرجى التواصل مع مركز صيانة الهاتف للمساعدة.

خطوات الفحص	المشكلة الشائعة
يرجى التأكد من أن الشاحن موصل بشكل جيد بين الهاتف ومأخذ التيار المتردد.	لا يمكن شحن الهاتف.
تأكد إذا كان مستوى البطارية ضعيف جداً. يرجى التأكد إذا كانت البطارية مطبقة بشكل جيد. يرجى الضغط على مفتاح <b>إنهاء</b> لفترة كافية.	لا يمكن تشغيل الهاتف.
تأكد أن الشريحة (البطاقة) تم إدخالها بشكل جيد. يرجى التأكد أن بطاقتك RUIIM صالحة للاستخدام.	لا يمكن قراءة المعلومات في بطاقة RUIIM المدرجة في الهاتف .
يرجى التواصل مع مزود الخدمة للحصول على رمز PUK ومن ثم إدخاله للإلغاء قفل البطاقة.	الهاتف يعرض رسالة "ادخل PUK"
يرجى التأكد إذا كان رقم الهاتف صحيح. يرجى التأكد إذا كنت ضمن نطاق تغطية الشبكة.	لا يمكن إجراء مكالمة هاتفيه
يرجى التأكد من إشارة الهاتف قوية بشكل كافي، إذا كنت داخل مبنى، يرجى التحرك إلى قرب النافذة.	جودة المكالمة ضعيفة
تأكد إذا كان الميكروفون مقفل بواسطة ملحقات الهاتف أو أي عوائق أخرى.	المتصل لا يستطيع سماع صوتك عند إجراء المكالمة.
تأكد إذا كان مستوى الصوت في الهاتف تم رفعه إلى أقصى حد.	صوت المتصل ضعيف جداً
تأكد إذا كان الهاتف لديه إشارة قوية. إذا لم توجد إشارة، يرجى استخدام الهاتف في منطقة ذات تغطية قوية.	قوة الإشارة في الهاتف ضعيفة أو عادة يقطع الاتصال أثناء المكالمة.

**الشاشة تعرض رسالة مثل  
"الاتصال بأرقام الطوارئ فقط"**

يرجى التأكد إذا كنت في منطقة ذات تغطية ضعيفة ( في النفق أو محاط بالمباني)، قم بتغيير المنطقة وحاول مرة أخرى.

يرجى التأكد من حصولك على الخدمة بدون إذن مزود الخدمة. إذا أردت الخدمة، يرجى التواصل مع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات.



## 18. إرشادات السلامة

### الأجهزة الالكترونية

معظم المعدات الالكترونية الحديثة محمية من إشارات الراديو اللاسلكية . ومع ذلك، فان بعض المعدات الالكترونية قد لا يمكن حمايتها من إشارة الترددات اللاسلكية المنبعثة من هاتفك المحمول. يرجى التشاور مع الشركة المصنعة للمعدات لمناقشة الأمر.

### المستشفى

- ◆ لا تأخذ هاتفك إلى غرفة العمليات (OR)، أو وحدة العناية المركزة (ICU)، أو وحده العناية المركزة لأمراض القلب (CCU).
- ◆ لا تستخدم هاتفك في أماكن تلقي العلاج الطبي حيث يحظر استخدام الهواتف النقالة.
- ◆ عند استخدامك للهاتف بالقرب من شخص يعاني من مرض القلب، اخفض مستوى صوت الرنين أو اجعل الهاتف في وضع الهزاز حتى لا يؤثر على الشخص المريض.

### أماكن التخزين

أغلق هاتفك في أي منطقة قابلة للانفجار، واتبع جميع الإرشادات والتعليمات المتعلقة بذلك. يمكن أن يسبب الشرر في هذه المناطق إلى حدوث انفجار أو حريق مما يسفر عن إصابة جسدية أو حتى الوفاة. ينصح مستخدمي الهاتف بإغلاقه في محطة التزود بالوقود. يجب على المستخدمين مراعاة القيود المفروضة على استخدام أجهزة لاسلكية في مستودعات الوقود (تخزين الوقود و مناطق التوزيع)، ومصانع المواد الكيميائية، أو أثناء القيام بعمليات التفجير.

في معظم الأحيان وليس دائما المناطق القابلة للانفجار تحتوي علامات واضحة بوجود غاز أو سائل قابل للانفجار. هذه المناطق تشمل أسفل القوارب، معدات تخزين أو نقل المواد الكيميائية، المركبات التي تستعمل الغاز المسال، مثل البروبان أو البيوتان والمناطق التي تحتوي على المواد الكيميائية في الهواء أو الجسيمات، مثل الحبوب والمساحيق المعدنية أو الغبار، وفيها أي مجال آخر كنت عادة بنصح إيقاف تشغيل محرك سيارتك.

### سلامة الأطفال

ضع هاتفك، البطارية، و الشاحن في أماكن بعيدة عن متناول يد الأطفال. لا تسمح للطفل باستعمال الهاتف، و البطارية أو الشاحن دون مراقبة و توجيه.

لا تسمح للأطفال وضع البطارية في الفم، لان المحلول الكهربائي في البطارية سام.

لا تسمح للأطفال اخذ الملحقات الصغيرة. يمكن أن تتسبب في اختناق المرىء إذا قام الأطفال ببلع هذه الملحقات الصغيرة.

## بيئة التشغيل

تذكر أن عليك إتباع أي قوانين خاصة في المنطقة التي تتواجد فيها، ودائما قم بإغلاق هاتفك كلما كان استخدامه محظورا، أو قد يسبب خطرا أو تشويشا.

عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته إلى جهاز آخر، يجب قراءة دليل المستخدم لإرشادات الأمان المفصلة. لا تقم بتوصيل الهاتف مع منتجات أخرى غير متوافقة معه.

كما هو الحال مع أجهزة الهاتف الأخرى المرسله إشارات الراديو، فإن المستخدمين ينصح لهم من أجل السلامة الطبية والغرفية، أن يستخدموا الأجهزة في وضع التشغيل العادي ( أحمل الهاتف إلى قرب الأذن مع توجيهه الهوائي باتجاه الأعلى).

## البطارية

- لا تستخدم أي شاحن أو بطارية متضررة بأي شكل من الأشكال.
- استخدم البطارية فقط للغرض المخصص له.
- إذا كنت تستعمل الهاتف بالقرب من محطة إرسال الشبكة، فإن الهاتف يستخدم قدرة أقل. قوة الإشارة المرسله من الشبكة والمعاملات المحددة من قبل مشغل الشبكة تؤثر بشكل كبير على فترة التحدث و فترة وضع الاستعداد.
- هاتف BRAVA CS-570 مزود ببطارية قابلة لإعادة الشحن. الأداء الكامل للبطارية الجديدة يمكن أن يتحقق بعد شحنها وتفريغها بالكامل لمرتين أو ثلاث مرات.
- زمن شحن البطارية يتوقف على ما تبقى من شحنة في البطارية، نوع البطارية، و الشاحن المستخدم. البطارية يمكن أن تشحن وتفرغ مئات المرات، ولكنها ستضعف تدريجيا مع الزمن. عندما تكون فترة الشحن أقصر من المعتاد، فإنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.
- إذا تركت بطارية مشحونة بالكامل دون استخدام، فإن البطارية سوف تفرغ الشحنة بعد فترة زمنية.
- درجات الحرارة العالية سوف تؤثر على سعة شحن البطارية.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، لأن سعة الشحن وعمر البطارية سيصبح أقل. حاول أن تبقى البطارية في درجة حرارة الغرفة.
- قد لا يعمل الهاتف ذو البطارية الساخنة أو الباردة بصورة مؤقتة، حتى ولو كانت البطارية مشحونة بالكامل. بطاريات الليثيوم تتأثر بشكل خاص عند درجات الحرارة الأقل من 0 درجة مئوية (32°F).
- استخدم البطاريات و أجهزة الشحن المعتمدة فقط. فصل الشاحن من مأخذ التيار عندما لا يكون قيد الاستعمال. أيضا لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع واحد لأن زيادة الشحن قد تقصر من عمرها الافتراضي.