

الدليل السريع

برافا DM-970i

المحتويات

5	مقدمة	1
5	مقدمة موجزة عن الهاتف	1.1
6	تعريف المفاتيح	1.2
9	طرق الإدخال:	2
9	الإدخال عن طريق لوحة الأزرار	2.1
9	نمط الكتابة عن طريق المفاتيح (1-9):	2.1.1
12	نمط الكتابة عبر اللمس:	2.1.2
13	إجراء مكالمة	2.2
14	إثناء المكالمة	2.3
14	إجراء المكالمات الطارئة	2.4
14	الرسائل	3
16	صندوق الوارد	3.1
18	رسائل الإعدادات	3.2
18	صندوق الحفظ	3.3
19	الرسائل المرسلة	3.4
20	صندوق المسودات	3.5
21	حافظتي	3.6
22	دفتر الهاتف	4
22	قائمة الأسماء	4.1
22	انشاء سجل	4.2
22	نسخ سجل	4.3
23	الحذف	4.4
23	البحث	4.5
23	رقمي	4.6
23	المجموعات	4.7
23	سجل المكالمات:	5
25	مدير الملفات	6
25	الفيديو	6.1
25	الأصوات	6.2
26	الصور	6.3
27	الأصوات المسجلة	6.4

27	الفقرة الإلكترونية	.6.5
27	بطاقة الذاكرة	.6.6
28	الوسائط المتعددة	.7
28	مشغل الموسيقى	.7.1
28	مشغل الفيديو	.7.2
28	المسجل الصوتي	.7.3
29	أوضاع الهاتف	.8
30	المنظم	.9
30	منظم المواعيد	.9.1
30	المنبه	.9.2
30	المفكرة	.9.3
30	الحاسبة	.9.4
30	تحويل الوحدات	.9.5
31	العملات	.9.6
31	ذكرى سنوية	.9.7
31	ساعة التوقيت	.9.8
31	مؤقت العد التنازلي	.9.9
31	التوقيت العالمي	.9.10
32	تصفح الانترنت WAP	.10
32	الكاميرا	.11
34	الالعاب	.12
34	لعبة الصناديق	.12.1
34	لعبة الثعبان	.12.2
34	لعبة القوالب	.12.3
35	التوصيل	.13
35	البلوتوث	.13.1
35	التوصيل مع الكمبيوتر	.13.2
35	معالج CDMA	.13.3
35	معالج GPRS	.13.4
36	وضع USB	.13.5
37	الإعدادات	.14
37	لوحة التحكم	.14.1

37	شاشة العرض	.14.1.1
37	نغمة الرنين	.14.1.2
37	الامان	.14.1.3
37	إعادة الضبط	.14.1.4
38	المعايره	.14.1.5
38	الهاتف	.14.2
38	المكالمات	.14.3
38	إعدادات الشبكة	.14.4
38	إعدادات شبكة CDMA	.14.4.1
39	اعدادات GSM	.14.4.2
41	الجدار الناري	.14.5
41	قابلية التوسعة	14.6.

1. مقدمة

1.1 مقدمة موجزة عن الهاتف

⚠ **ملاحظة** حول المفردات والصور داخل هذا الدليل:

في دليل المستخدم هذا كلمة "اضغط" معناها اضغط الزر سريعا، في حين أن "ابق ضاغطا على" تعني استمر في الضغط على الزر لأكثر من ثانية. الصورة داخل دليل المستخدم فقط للتوضيح. لذا يرجى اخذ القياسات العملية هي المرجع.



1.2. تعاريف المفاتيح

الرمز	المفتاح	الوظيفة
(Vu) 1	المفتاح الجانبي للأعلى	<ul style="list-style-type: none"> زيادة صوت سماعة الهاتف خلال المكالمة. في شاشة الاستعداد، اضغط الزر للوصول إلى شاشة التحكم بصوت الرنين. فتح لوحة المفاتيح.
(Vd) 2	المفتاح الجانبي للأسفل	<ul style="list-style-type: none"> تخفيض صوت سماعة الهاتف خلال المكالمة. في شاشة الاستعداد، اضغط الزر للوصول إلى شاشة التحكم بصوت الرنين.. فتح لوحة المفاتيح.
3	شاشة اللمس	<p>عند اللمس على الوقت في شاشة الاستعداد فانك تدخل على شاشة الضبط لكل من الزمن والتاريخ و ساعة التنبيه والتوقيت العالمي، وإذا لمست التاريخ فانك تدخل على شاشة المهام المجدولة. و عند الضغط في أي مكان آخر في الشاشة يتم فتح شاشة الأرقام.</p>
4	زر الإرسال G (لشبكة GSM)	<p>يمكنك إجراء المكالمة أو الرد عليها أو إرسال الرسائل القصيرة في شبكة GSM و في حالة عدم الاتصال اضغط على الزر لرؤية قائمة المكالمات الواردة.</p>



الزر للأعلى: الدخول إلى شاشة اختيار الشبكة.

الزر للأسفل: الدخول إلى قائمة الأسماء.

الزر للييسار: الدخول إلى مشغل الموسيقى.

الزر للييمين: الدخول إلى شاشة الرسائل.



5

يمكنك إجراء المكالمة أو الرد عليها أو إرسال الرسائل القصيرة في شبكة CDMA و في حالة عدم الاتصال اضغط على الزر لرؤية قائمة المكالمات الصادرة.

زر الإرسال C

(لشبكة CDMA)

6



شاشة تصفح الانترنت عبر خدمة الواب WAP.

المفتاح الأيمن

7



- في حالة وجود تنبيه أو تذكير بالمواعيد أو مكالمات فائتة أو رسائل غير مقروءة فان الأيقونة ذات الصلة سوف تظهر في شاشة الاستعداد. اضغط على مفتاح **OK** للدخول إليها أو استخدم مفتاح التنقل (الأسهم) لاختيار

مفتاح OK

الأيقونة التي تريد ثم زر **OK** لقراءة المحتوى.



8

- في حالة عدم الاتصال فإن الضغط على المفتاح طويلا يؤدي إلى الدخول إلى القائمة الرئيسية.


يمكنك تشغيل الهاتف أو إطفائه أو إنهاء المكالمات والرجوع إلى حالة عدم الاتصال (شاشة الاستعداد).

مفتاح التشغيل




9

- **مفاتيح الأرقام:** يمكن إدخال الأرقام أو الحروف بالضغط على المفتاح طويلا سوف يقوم بالاتصال السريع حسب قائمة الأسماء السريع. بالضغط سريعا على المفتاح سيؤدي الوظيفة التي ترتبط بالقائمة الحالية. بالضغط على مفتاح رقم 1 سيتم الدخول إلى شاشة البريد الصوتي.

- زر . ضغطة خفيفة لإدخال الحرف * أو بالاستمرار في الضغط يتم فتح و قفل المفاتيح.

لوحة المفاتيح والأرقام

10

- زر . ضغطة خفيفة لإدخال الحرف # أو بالاستمرار في الضغط يتم تغيير الأوضاع للهاتف.

الدخول إلى شاشة الكاميرا.

مفتاح الكاميرا

11

12	عدسة الكاميرا	مستخدمة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
13	محدد المنظر	منفذ زجاجي لرؤية ما تقوم بتصويره بالضبط.

2. طرق الإدخال:

لقد تم إنشاء عدة طرق خاصة لإدخال الأحرف في الهاتف لجعله أسهل وأكثر ملائمة لك، من هذه الأساليب الإدخال باستكمال الكلمة وكذا التهجئة مما يجعلك تجد الأحرف ذات الصلة بأقل وقت ممكن. يمكنك الضغط على مفتاح الاتجاهات (الاسهم) أعلى / أسفل / يمين / يسار لتختار الحروف أو الكلمات المطلوبة من القائمة.

2.1 الإدخال عن طريق لوحة الأزرار


2.1.1 نمط الكتابة عن طريق المفاتيح (1-9):

1. إدخال الأرقام والأحرف

المفتاح	الأحرف العربية	الأحرف الانجليزية الكبيرة	الحروف الانجليزية الصغيرة
1	(! ? ; , @)	(! ? ; , @)	@ (! ? ; ,)
2	ب ة ت ث	ABC 2	abc 2
3	اى	DEF 3	def 3

ghi4	GHI4	س ش ص ض	4
jkl5	JKL5	ذ ذر ز	5
mno6	MNO6	ج ح خ	6
pqrs7	PQRS7	ن ه و ي	7
tuv8	TUV8	ف ق ك ل م	8
wxyz9	WXYZ9	ط ظ ع غ	9
.0-	.0-	.0-	0
*	*	*	*
في حالة كتابة نص، اضغط على المفتاح لتفعيل نمط الرموز و اضغط طويلا كي تنتقل إلى سطر جديد	في حالة كتابة نص، اضغط على المفتاح لتفعيل نمط الرموز و اضغط طويلا كي تنتقل إلى سطر جديد	في حالة كتابة نص، اضغط على المفتاح لتفعيل نمط الرموز و اضغط طويلا كي تنتقل إلى سطر جديد	*
#	#	#	#
تغيير الحالة	تغيير الحالة	تغيير الحالة	#

2. تغيير نمط الكتابة:

عند إدخال الحروف يجب عليك أن تختار نمط الإدخال أولاً، فإذا أردت أن تختار طريقة الكتابة، يرجى الضغط على المفتاح .

لتحول إلى نمط الكتابة باليد، اختر  أو بالبقاء ضاغطة على المفتاح .

3. طريقة إدخال الأرقام:

قانون إدخال الأرقام هو كالتالي:-

123

رمز هذه الكتابة هو

وهي قاعدة إدخال أرقام سهل من 0-9 والذي يتطلب 10 مفاتيح كل ما عليك هو ضغط الرقم المكتوب على المفتاح لكي يظهر في الشاشة.

4. طريقة إدخال الأحرف الانكليزية الصغيرة:

رمز هذه الكتابة هو **abc**:
قاعدة كتابة الأحرف الانكليزية الصغيرة هي عند الضغط على مفاتيح الأرقام مرة واحدة يكتب الحرف الأول وعند الضغط مرتين يكتب الحرف الثاني وثلاث مرات للحرف الثالث وهكذا بالتتابع. إذا كان الحرف المكتوب والحرف المراد كتابته على نفس المفتاح، يرجى انتظار المؤشر حتى يظهر مرة أخرى ثم إدخال الحرف الجديد، فعلى سبيل المثال، إذا أردت كتابة "OK"، فيلزم الضغط على مفتاح 6 ثلاث مرات للحرف "O"، ثم الضغط على مفتاح الرقم 6 مرتين للحرف "K" وهكذا.

5. طريقة إدخال الأحرف الانكليزية الكبيرة:

رمز هذه الكتابة هو **ABC**:
نفس إجراءات كتابة الأحرف الانكليزية الصغيرة تنطبق على قاعدة الأحرف الكبيرة.

6. طريقة الكتابة الانكليزية الذكية:

رمز الكتابة الذكية للانكليزية الصغيرة هو:

en
نفس الإجراءات التي تتبع مع قاعدة الإدخال الهجائي (الكلمات) تنطبق على هذا النوع من الكتابة الذكية. يتم استخدام مفاتيح الأرقام من 2-9 لإدخال الحرف المماثل. عند إدخال الحرف ستظهر كلمة على الشاشة. يمكنك الضغط على مفتاح الأسهم الأيمن أو الأيسر لاختيار الكلمة المناسبة، والمفتاح [على] أو [أسفل] لإلقاء نظرة على الكلمات الموجودة عبر قائمة لاختيارها ثم الضغط على موافق لتأكيد اختيارك. في هذه الأثناء، الكلمات التي اخترتها سوف تظهر في منطقة النص. فعلى سبيل المثال، إذا أردت كتابة "OK"، فأنت تحتاج فقط إلى الضغط على مفاتيح الأرقام (6 و 5). عندئذ سترى كلمة "OK" ظاهرة في الشاشة. ثم الضغط على موافق **OK** لتأكيد اختيارك.

7. رمز الكتابة الذكية للانكليزية الكبيرة هو:



نفس إجراءات كتابة الانكليزية الصغيرة الذكية تنطبق على قاعدة الأحرف الكبيرة.

8. الكتابة العربية:



يرجى الرجوع إلى قاعدة الكتابة بالأحرف الانكليزية الصغيرة والكبيرة الذكية.

9. طريقة إدخال الرموز:

- اضغط المفتاح لتفعيل قاعدة إدخال الرموز والذي يستخدم لإدخال أنواع مختلفة من الرموز. عند اختيار نمط الرموز فان ستة وثلاثون رمزا ستظهر على الشاشة. يمكنك الضغط على مفاتيح الأسهم أعلى، أسفل، يسار، يمين لاختيار الرمز. بعد العثور على الرمز الذي تريد اضغط على مفتاح أو للانهاء. عند الضغط على مرة أخرى سيتم الخروج تلقائيا إلى نمط ادخال الرموز.

2.1.2 نمط الكتابة عبر اللمس:

1. طريقة الكتابة باليد

هي الطريقة الرئيسية للكتابة في هذا الهاتف الجوال والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتحديد الحرف، وذلك لتسهيل عملية الكتابة لك وفي ملء الشاشة سواء بالعربية أو الانكليزية وبسرعة كبيرة.

اختر الأيقونات المرتبطة بطرق الكتابة سواء بطريقة بينيين، أو ستوك أو الانكليزية / الأرقام، أو الرموز أو الكتابة باليد.

للتحويل بين طرق الكتابة سواء عن طريق لوحة المفاتيح أو عن طريق الكتابة

باليد(اللمس) يتم اختيار الرموز أو الرمز .

○ كتابة الانكليزية باليد:

يمكنك الكتابة باليد(اللمس) لإدخال الأحرف الانكليزية. اختر "En" لتفعيل نمط الكتابة.

○ كتابة الأرقام باليد:

يمكنك الكتابة باليد(اللمس) لإدخال الأرقام. اختر "Nu" لتفعيل نمط الإدخال.

2. الكتابة بالعربية

عند الكتابة، اختر "ARA" لتفعيل لوحة الأحرف العربية. اختر الحرف من لوحة الأحرف وسيظهر الحرف مباشرة في منطقة العرض.

3. كتابة الانكليزية والأرقام

عند الكتابة، اختر "Eng" لتفعيل لوحة الأحرف الانكليزية والأرقام. اختر "Cap" للتبديل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة. اختر الحرف أو الرقم من لوحة الأحرف والأرقام وسيظهر مباشرة في منطقة العرض.

4. إدخال الرموز

إذا أردت إدخال رمز في الكتابة، اختر "Sym". أثناء عملية الكتابة اختر الرمز من جدول الرموز، وسوف يظهر الرمز في مكان المؤشر.

إجراء المكالمة والرد عليها

2.2 إجراء مكالمة

عند ظهور علامة مشغل الشبكة في شاشة الاستعداد، فإن الهاتف يكون غير متصل. يمكنك عندئذ الاتصال أو الرد على المكالمات الهاتفية. شريط المؤشر الظاهر أعلى

يسار الشاشة يبين شدة الإشارة لشبكة GSM و شبكة CDMA. يمكنك الاتصال بعدة طرق هي.

الاتصال المباشر من شاشة الاستعداد عن طريق لوحة المفاتيح أو من الرسائل القصيرة أو سجل المكالمات (الصادرة والواردة) أو عن طريق دفتر الهاتف.

أبسط طريقة للاتصال هي باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على مفتاح **G-Snd** (لشريحة GSM) أو **C-Snd** (لشريحة CDMA) لبدء المكالمة.

2.3. اثناء المكالمة

اثناء الحديث اضغط مفتاح **موافق** حيث يمكنك انجاز المهام التالية: إنشاء اتصال جديد (فقط في شبكة GSM)، التعليق، تصفح دفتر الهاتف، وارسال الرسائل القصيره وجعل الوضع اسكات.

2.4. إجراء المكالمات الطارئة

إذا كنت ضمن نطاق تغطية شبكه GSM/CDMA في اي دولة، فيمكنك اجراء اتصال بأي رقم خدمة طوارئ وذلك باستخدام بطاقة (سيم كارد) أو من دونها .

3. الرسائل

في "الرسائل" يمكنك انشاء وارسال وتلقي وقراءة وتحرير الرسائل.

إنشاء رسالة

لإنشاء رسالة جديدة، اختر الرسائل، واختر *انشاء* ثم اختر *الرسائل القصيره* للدخول الى شاشة كتابة رسالة جديدة.

الرسائل القصيره

إرسال إلى

اضغط على الزر الدائري الاحمر في وسط الهاتف وانزل الى "ارسال الى"، ثم ادخل الرقم المرغوب فيه من لوحة الأرقام، يمكنك ادخال الرقم المرغوب فيه مباشرة أو اختيار رقم المستلم من دفتر الهاتف (ادخل الى الشاشة الرئيسية لإنشاء رسالة جديدة، اضغط المفتاح **الايمن** عندها ستدخل الى شاشة قائمة الأسماء لاختيار الرقم) أو المجموعة.

المحتوى

اضغط على المفتاح الدائري وانزل الى " المحتوى" ثم اضغط على OK ليتم الدخول الى شاشته تحرير محتوى الرسالة.

ارسال رسالة

قبل ارسال الرسالة في شبكة GSM أو شبكة CDMA، يجب عليك ادخال رقم مركز الرسائل في كل شبكة على حده. هذه الخطوة تتم مرة واحدة فقط في الشبكة. عند الارسال فان الهاتف سيظهر "ارسال الى" فاذا فشل في الارسال فسوف يظهر "فشل الارسال" واذا نجح فسيظهر " تم الارسال بنجاح" والرسالة ستضاف الى الرسائل الصادرة.

رسائل الوسائط المتعددة MMS

أ) إرسال إلى

اضغط على زر الاتجاه (الزر الدائري الأحمر في وسط الهاتف) وانزل إلى "إرسال إلى" ثم ادخل الرقم المرغوب فيه من لوحة الأرقام، أو يمكنك الضغط على **موافق** والدخول إلى شاشة إدخال الأرقام. يمكنك إدخال الرقم المرغوب فيه مباشرة أو عنوان البريد الإلكتروني ثم الضغط على **موافق** لإنهاء عملية الإدخال.

الموضوع:

ادخل موضوع الرسالة.

ج) محتوى الرسالة

اضغط على **موافق** للدخول الى مضمون الرسالة للتعديل :

3.1 صندوق الوارد

الرسائل القصيرة

اختر الرسالة القصيرة ثم اضغط على المفتاح الايسر حيث يمكنك القراءة، ارسال الى، النقل الى حافظتي، البحث، حذف الرسالة، حذف عدة رسائل، حذف كل الرسائل أو الترتيب .

رسائل الوسائط المتعددة MMS

• اختر الرسالة للقراءة واضغط المفتاح الايسر بحيث يمكنك:

○ اختيار استلام وذلك لاستلام MMS.

○ اختر حذف لحذف MMS.

بعد استلام الرسالة يمكنك تنشيط **خيارات**:

• اختر **قراءة** لقراءة المعلومات أو الضغط على **موافق** لقراءته مباشرة.

• اختيار **اعادة** لرد الرسائل القصيره، MMS أو الاتصال بالمرسل.

• اختيار **ارسال** لتحرير نص هذه الرسالة في نافذة التحرير وارسالها الى الرقم المرغوب فيه.

• اختيار **نقل الى حافظتي** لنقل الرسالة الى حافظتي لاستخدامها مرة اخرى (الرسالة الغير مقروءه لا يمكن نقلها).

• اختيار **بحث** للبحث عن الرسالة بالاسم، أو الرقم أو التاريخ.

- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى صندوق الوارد.
 - اختيار **حذف متعدد** للوصول الى نافذة اختيار الاسم (ضغطة خفيفة لمفتاح **⌘** لاختيار الكل، ضغطة خفيفة لمفتاح **⌘** لالغاء اختيار الكل).
 - اختر **حذف الكل** لحذف كل الرسائل في صندوق الوارد.
 - اختر **ترتيب** لترتيب الرسائل وفقا لتسلسل الوقت أو النوع.
- وفي عملية القراءة، اضغط على **اخبارات** او **موافق** بحيث يمكنك:
- اختيار **اعادة** لاعادة الرسائل القصيره، MMS أو الاتصال بالمرسل.
 - اختيار **ارسال** لتحرير نص هذه الرسالة في نافذة التحرير وارسالها الى الرقم المرغوب فيه
 - اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى البريد الوارد.
 - اختيار **حفظ الرقم** لحفظ رقم المرسل.
 - اختيار **استخراج رقم** لاستخراج الرقم من الرسالة، واحفظه في دفتر الهاتف أو إرسال رسالة قصيره أو الاتصال بالرقم.
- اضغط مفتاح **موافق** لمعاينة رسالة MMS حيث يمكنك:
- اختيار **الشريحة السابقة**: لرؤية الصفحة السابقة في رسالة MMS المتعدده.
 - اختيار **الشريحة التالية**: لرؤية الصفحة التالية في رسالة MMS متعددة الصفحات.
 - اختيار **شغل**: لتشغيل رسالة الوسائط MMS.
 - اختيار **حفظ الصورة**: لحفظ الصورة من الرسالة MMS.

- اختيار **حفظ الفيديو**: لحفظ الفيديو الموجود في الرسالة MMS.
- اختيار **حفظ الصوت**: احفظ الصوت الموجود في الرسالة MMS.

3.2 رسائل الإعدادات

ضمن هذا الاطار، يمكنك قراءة الرسائل الواردة من الشبكة نفسها الخاصة بالإعدادات.

3.3 صندوق الحفظ

في صندوق الحفظ يمكنك عرض الرسائل التي فشل إرسالها، اضغط المفتاح الأيسر، حيث يمكنك إعادة إرسالها، القراءة، البحث، حذف الرسالة، حذف عدة رسائل، الغاء كل الرسائل أو الترتيب . :

- اختر **إعادة إرسال** لإرسال الرسالة مرة أخرى؛
- اختر **قراءة** لقراءة المعلومات أو الضغط على **موافق** لقراءته مباشرة
- اختيار **بحث** للبحث عن الرسالة بالاسم أو الرقم أو التاريخ.
- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى صندوق الحفظ.
- اختيار **حذف متعدد** لاختيار عدة رسائل للحذف باستخدام مفاتيح "أعلى" و "أسفل" ومن ثم الضغط على **موافق** ثم المفتاح الأيسر (ضغطة خفيفة لمفتاح * لاختيار الكل، ضغطة خفيفة لمفتاح ## لالغاء اختيار الكل).
- اختر **حذف الكل** لحذف كل الرسائل في صندوق الحفظ.

- اختر **الترتيب** الرسائل وفقا لتسلسل الزمن أو النوع.
- وفي عملية القراءة، اضغط على المفتاح الايسر او **موافق** بحيث يمكنك:
- اختيار **اعادة ارسال** الرسالة مرة أخرى؛
- اختر **تحرير** للوصول الى نافذة تحرير الرسالة.
- اختر **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى صندوق الحفظ.

3.4. الرسائل المرسلة

- يمكنك استعراض الرسائل المرسلة اضغط على المفتاح الايسر ، حيث يمكنك **القراءة**، ارسال الى، **النقل الى حافظتي**، البحث، **حذف الرسالة**، **حذف عدة رسائل**
- اختيار **قراءة** لقراءة المعلومات أو الضغط على **موافق** لقراءته مباشرة.
- اختيار **نقل الى حافظتي** لنقل الرسالة الى حافظتي لاستخدامها مرة اخرى (الرسالة الغير مقروءه لا يمكن نقلها).
- اختيار **ارسال** لتحرير نص هذه الرسالة في نافذة التحرير وارسالها الى الرقم المرغوب فيه
- اختيار **بحث** للبحث عن الرسالة بالاسم، أو الرقم أو التاريخ.
- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى البريد الصادر
- اختيار **حذف متعدد** لاختيار عدة رسائل للحذف باستخدام مفاتيح "اعلى" و " اسفل" ومن ثم الضغط على **موافق** ثم المفتاح الايسر (ضغطة خفيفة لمفتاح ***)** لاختيار الكل، ضغطة خفيفة لمفتاح **##** لالغاء اختيار الكل).
- اختيار **حذف الكل** لحذف كل الرسائل في صندوق الرسائل المرسلة.

- اختر ترتيباً لترتيب الرسائل وفقاً لتسلسل الزمن أو النوع. وفي عملية القراءة، اضغط على المفتاح الأيسر أو **موافق** بحيث يمكنك:
- اختيار *رسالة* لتحرير نص هذه الرسالة في نافذة التحرير وإرسالها إلى الرقم المرغوب فيه.
- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة إلى الرسائل الصادرة. (إذا كان البريد الصادر فارغ، عليك العودة إلى نافذة الرسالة).

3.5 صندوق المسودات

الرسائل التي تم تحريرها ولم يتم إرسالها تخزن في صندوق المسودات، اضغط على المفتاح الأيسر بحيث يمكنك ، ، تحرير، البحث، حذف الرسالة، حذف عدة رسائل، **حذف كل الرسائل أو الترتيب:**

- اختر **تحرير** للوصول إلى شاشة تحرير وتعديل الرسالة.
- اختيار **بحث** للبحث عن الرسالة بالاسم، أو الرقم أو التاريخ.
- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة إلى صندوق المسودات.
- اختيار **حذف متعدد** لاختيار عدة رسائل للحذف باستخدام مفاتيح "أعلى" و "أسفل" ومن ثم الضغط على **موافق** ثم المفتاح الأيسر (ضغط خفيف لمفتاح **⌘** لاختيار الكل، ضغطة خفيفة لمفتاح **⌘** لإلغاء اختيار الكل).
- اختر **حذف الكل** لحذف كل الرسائل في صندوق المسودات.
- اختر ترتيباً للرسائل وفقاً لتسلسل الزمن أو النوع. يمكنك الضغط على **موافق** لعرض الرسالة. وفي عملية القراءة، اضغط على المفتاح الأيسر أو **موافق** بحيث يمكنك:

- اختر تحرير للوصول الى نافذة تحرير الرسالة.
- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى صندوق المسودات. (اذا كان صندوق المسودات فارغ فسيتم العودة الى شاشة الرسالة).

3.6. حافظتي

يستخدم لتخزين الرسائل المرحلة من صندوق الوارد و صندوق الحفظ، اضغط على المفتاح الأيسر، حيث يمكنك القراءة، البحث، حذف الرسالة، حذف عدة رسائل، حذف كل الرسائل أو الترتيب

- اختر **قراءة** لقراءة المعلومات أو الضغط على **موافق** لقراءته مباشرة.
- اختيار **بحث** للبحث عن الرسالة بالاسم، أو الرقم أو التاريخ.
- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى حافظتي.
- اختيار **حذف متعدد** لاختيار عدة رسائل للحذف باستخدام مفاتيح "أعلى" و "أسفل" ومن ثم الضغط على **موافق** ثم المفتاح الأيسر (ضغطة خفيفة لمفتاح ***** لاختيار الكل، ضغطة خفيفة لمفتاح **##** لالغاء اختيار الكل).
- اختر **حذف الكل** لحذف كل الرسائل في حافظتي.
- اختر **نوع ترتيب** الرسائل وفقا لتسلسل الزمن أو النوع.
- يمكنك الضغط على **موافق** لعرض الرسالة. وفي عملية القراءة، اضغط على المفتاح الأيسر أو **موافق** بحيث يمكنك:
- اختر **تحرير** للوصول الى نافذة تحرير الرسالة
- اختيار **إرسال** لتحرير نص هذه الرسالة في نافذة التحرير وارسالها الى الرقم المرغوب فيه

- اختيار **حذف** لحذف الرسالة الحالية والعودة الى حافظتي.
- اختر **استخراج رقم** لاستخراج الرقم من الرسالة، واحفظه في دفتر الهاتف أو إرسال رسالة قصيره أو الاتصال بالرقم.

4. دفتر الهاتف

4.1. قائمة الأسماء

عبارة عن قائمة بجميع سجلات الهاتف وفقا لتسلسل الأسماء بالأحرف الانكليزية. بعد اختيار الاسم، يمكنك ضغط المفتاح **[Snd]** للاتصال بالرقم المطلوب أو يمكنك ضغط **[عرض]** لعرض معلومات السجل.

من خلال شاشة المعلومات اضغط مفتاح **[موافق]** حيث يمكنك اجراء العمليات: اتصال عادي أو عبر IP أو إرسال المعلومات أو إرسال اسم البطاقة أو إرسالها عبر البلوتوث أو تحريرها، نسخ، نقل، حذف سجل.

4.2. انشاء سجل

بعد الدخول في دفتر الهاتف اضغط **[خيارات]** واختر انشاء سجل. يجب عليك تأكيد مكان الحفظ أولا. وهناك ثلاثة اختيارات: احفظ للبطاقه الاولى، احفظ للبطاقه الثانية أو احفظ في ذاكرة الهاتف. اذا كانت ذاكرة الهاتف مليئة فيجب عليك تنظيف الذاكرة لاختلاء مكان للسجل أو الاسم .

4.3. نسخ سجل

يمكنك نسخ مجموعة سجلات ومعلومات في هاتفك المحمول وذلك في حال اردت استبدال هاتفك بأخر. ومن الممكن القيام بعملية النسخ بعدة طرق.

4.4. الحذف

يمكنك حذف مجموعة سجلات ومعلومات في هاتفك المحمول وذلك في حال اردت استبدال هاتفك بأخر. ومن الممكن القيام بعملية الحذف بعدة طرق..

4.5. البحث

يمكنك البحث من شاشة دفتر الهاتف، بعد اختيار كلمة "البحث" اختر طريقة البحث اما بالاسم، أو بالرقم (أو حتى جزء من الرقم) أو بالمجموعة. يمكنك ايضا البحث بالضغط على مفاتيح الارقام.

4.6. رقمي

ليتم رؤية رقمي الخاص وتغييره. من شاشة الاستعداد، ادخل القائمة الرئيسية، ثم اختر "دفتر الهاتف" من **خيارات** اختر "رقمي"، اذا كان يوجد رقمك الخاص فيمكنك رؤيته وتغييره اذا اردت.

4.7. المجموعات

يوجد عشر مجموعات في الهاتف حيث يمكنك وضع سجلات الاسماء في مجموعات مختلفة (الاسرة، الاصدقاء، العمل،... الخ) لتسهيل عملية الاستخدام. يمكنك معاينة المجموعة وارسل SMS و MMS اليها وتحريرها (اعادة تسميتها، تغيير الايقونة (الرمز)، تغيير النغمة).

5. سجل المكالمات:

يتيح سجل المكالمات معرفة المكالمات الواردة والصادرة والفائتة مؤخرا وكذا معرفة فترة وزمن المكالمات مع إمكانية حذف سجلات المكالمات.

6. مدير الملفات

"مدير الملفات" يستخدم للتصفح وإنشاء، واستخدام موارد الصور والموسيقى في الجوال، وايضا للاستعلام عن السعة.

(إذا تم اعداد كلمة سر للحماية فيجب عليك ادخال كلمة السر لرؤية حافظة البيانات).

6.1 الفيديو

افلامي

يتم تخزين مقاطع الفيديو القصيرة التي قمت بالتقاطها في افلامي، اضغط موافق OK لمشاهدة هذه الافلام القصيره. اضغط على المفتاح الايمن والايسر للتحكم بزر الاوامر، ثم اضغط OK ليتم اختياره. بالضغط على خيارات، يمكنك القيام بإعادة التسمية، النسخ، النقل، الحذف، حذف عدة ملفات، حذف جميع الملفات، الارسال عبر الوسائط المتعدده أو عبر البلوتوث كما يمكنك مشاهدة خصائص الملفات.

المقاطع المحملة

بعض المقاطع التي قمت بتحميلها يتم تخزينها في التحميل، اختر موافق لرؤية مقاطع الفيديو هذه، اختر خيارات لإجراء نفس العمليات في أفلامي: إعادة التسمية، النسخ والنقل... الخ.

حالة التخزين

استعلام عن حالة الذاكرة المتبقية و المستخدمة من قبل الافلام، الاصوات، الصور، الموسيقى، الاصوات المسجلة، الفقرات الالكترونية.

6.2 الأصوات

النغمات المحملة

يتم تخزين النغمات المحملة في مجلد التحميل. بعد الدخول إلى نافذة التحميل يمكنك الاستماع الى النغمات أو ايقافها وذلك بالضغط على مفتاح OK.

اختر مفتاح الوظيفة الايسر لتحديد نغمة التثبيته، اعادة التسمية، النسخ، النقل، حذف عدة ملفات أو حذف الكل، أو ارسالها عبر الوسائط أو البلوتوث، ومعرفة الخصائص لكل ملف .

النغمات الافتراضية

هي النغمات المحملة من المصنع. يمكنك الاستماع اليها بعد الدخول الى شاشة النغمات الافتراضية والتنقل بمفتاح الاتجاهات (اعلى أو اسفل) لاختيار النغمة.

6.3. الصور

صور الكاميرا

الصور المحفوظة هي الصور التي قمت بالتقاطها باستخدام الكاميرا. يمكنك مشاهدتها والقيام بعمليات النسخ والنقل وغيرها من العمليات اضغط **موافق** لمعاينة الصورة و بالضغط على مفتاح الوظيفة الايسر يمكنك اعادة التسمية، النسخ، النقل، حذف عدة ملفات أو حذف الكل، أو ارسالها عبر الوسائط أو البلوتوث، ومعرفة الخصائص لكل ملف .

الصور المحملة

يتم حفظ الصور التي قمت بتحميلها في مجلد التحميل. اختر مفتاح الوظيفة الايسر لإتمام العمليات السابقة من نسخ ونقل وغيرها.

الصور الافتراضية

هي مجموعة الصور التي تم تحميلها من المصنع. قم بالدخول الى قائمة الصور، اضغط المفتاح الجانبي (اعلى او اسفل) لاختيار صورة.

الموسيقى

مجموعة من ملفات الموسيقى التي تم تحميلها إلى الهاتف. يمكن إجراء عمليات النسخ والنقل والإرسال وغيرها من العمليات كما هو الحال مع النغمات يمكن أيضا جعلها نغمة التنبيه. قم بالدخول الى نافذة الموسيقى المحملة بالضغط على مفتاح **OK**.

اضغط على مفتاح الوظيفة الايسر حيث يمكنك تحديد نغمة التنبيه، اعادة التسمية، النسخ، النقل، حذف عدة ملفات أو حذف الكل، أو ارسالها عبر الوسائط أو البلوتوث، ومعرفة الخصائص لكل ملف .

6.4 الأصوات المسجلة

يتم حفظ الأصوات المسجلة في سجل الاصوات كما يمكنك اجراء كافة العمليات بالضغط على المفتاح الايسر :

6.5 الفقرة الالكترونية

عبارة عن بعض المقالات أو الفقرات الالكترونية التي تم حفظها يمكنك قراءة محتوياتها بالضغط على **موافق**.

بالضغط على المفتاح الايسر يمكنك اعادة التسمية، النسخ، النقل، حذف عدة ملفات أو حذف الكل، أو ارسالها عبر الوسائط أو البلوتوث، ومعرفة الخصائص لكل ملف .

6.6 بطاقة الذاكرة

يمكنك مشاهدة الفيديو، والأصوات، الصور، الموسيقى، والأصوات المسجلة، الفقرة الالكترونية.

تهيئة الذاكرة

لتهيئة بطاقة الذاكرة من خلال الهاتف، اختر مدير الملفات - (بطاقة الذاكرة) - تهيئة.

ملاحظة : بعد التهيئة فان الملفات المحفوظة في بطاقة الذاكرة سوف تفقد.

7. الوسائط المتعددة

7.1 مشغل الموسيقى

في شاشة التشغيل يمكنك التنقل بين الأزرار بالضغط على المفتاح الأيمن والأيسر، ثم الضغط على **موافق** لتشغيل وظيفة التحكم.

يمكنك الضغط على المفتاح الجانبي لزيادة وتخفيض الصوت، أو بالبقاء ضاغطا على



المفتاح للتنقل بين ملفات الموسيقى لتشغيلها.

تحتوي قائمة **خيارات** على التالي:


قائمة التشغيل: الدخول الى قائمة التشغيل لاختيار ملف الموسيقى.

إعدادات عرض الشرائح: لتشغيل العرض بالشرائح.

7.2 مشغل الفيديو

يستخدم مشغل الفيديو لتشغيل مقاطع الفيديو المحملة والذي يقوم بنفس عمل مشغل الموسيقى.

7.3 المسجل الصوتي

يمكن إجراء هذه العملية من خلال نافذة تسجيل الأصوات، اختر  أو اضغط **موافق** لبدء التسجيل، ثم اضغط على **موافق** مجددا لوقف التسجيل. اضغط على مفتاح **موافق** مرة أخرى إذا أردت تشغيل الصوت المسجل.

اختر مفتاح الوظيفة الأيسر للقيام بالتالي:

اختيار قائمة التشغيل: من خلال قائمة التشغيل، اختر التسجيل الذي تريد تشغيله.
اختيار مكان الحفظ: يمكنك حفظ التسجيل سواء في الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

8. أوضاع الهاتف

أوضاع الهاتف عبارة عن مجموعة من التعريفات لسلوك الهاتف والتي تستطيع من خلالها تغيير وضع الهاتف بسرعة و سهولة. من هذه الأوضاع (عام، صامت، اجتماع، خارج، قيادة، خاص...). لكل وضع هناك مجموعة من القيم الافتراضية المصنعية، ويمكن للمستخدم حفظ وتغيير الأوضاع وفقا لرغبته.

باختيارك لـ **تحرير**، يمكنك أن تعمل الآتي:

مستوى الصوت: تغيير مستوى صوت النغمة.

نوع النغمة: اختيار نوع النغمة لكل من المكالمات الواردة، الرسائل النصية القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، خدمة الواب (الانترنت)، المنبه، مواعيد العمل، نغمة المفاتيح، ونغمة تشغيل وإطفاء الجهاز.

الاهتزاز: لتشغيل وإطفاء خاصية الهزاز.

الأوضاع (اجتماع، خارج، قيادة، صامت، خاص) لديها نفس الإعدادات في الوضع "عام".

9. المنظم

9.1. منظم المواعيد

يقوم برنامج المواعيد بتذكيرك بوجود موعد معين فعندما يحين الوقت فان الهاتف سوف يشغل نغمة التنبيه (وفقا للإعدادات) وستظهر على الشاشة علامة التنبيه.

المنبه سيظل يعمل بناء على إعداداته السابقة (الوقت والتاريخ) حتى لو تم تعديل تاريخ ووقت الهاتف الخليوي. اذا اردت إعداد تنبيه جديد فانه سيخضع للتاريخ و الوقت الجديد في الهاتف.

9.2. المنبه

يمكنك الدخول إلى شاشة التنبيه بهدف عرض قائمة التنبيهات وتحريرها.

9.3. المفكرة

يمكنك كتابة أو تدوين احداث معينة وجمل بسيطة للتذكير.

9.4. الحاسبة

يوجد أربع عمليات حسابية يمكن للمستخدم ان يقوم بها وهي الجمع، الطرح، الضرب، القسمة والموضحة علاماتها في مربع الحوار.

9.5. تحويل الوحدات

باستخدام هذه الخاصية يمكنك التحويل بين الوحدات. اختر القيمة المرغوب بتحويلها في نافذة التحويل، ثم اضغط على OK للدخول الى نافذة التعديل، ثم اختر رقم التحويل و الوحدة، وستظهر نتيجة التحويل.

9.6. العملات

في شاشة التحويل، يمكنك تحويل العملة بما يعادلها من العملات الأجنبية، اضغط على **موافق** للدخول الى قائمة العملات ثم تنقل بين العملات بواسطة مفاتيح الاسهم "أعلى" و"أسفل" أو بواسطة شريط التمرير. لتختار العملة المطلوبة اضغط مفتاح **اختيار** أو **موافق** بعد تحديد سعر الصرف، فإن كمية النقود بالعملة المحولة سيتم عرضها على الشاشة.

9.7. ذكرى سنوية

وظيفة هذه الخاصية (الذكرى السنوية) هو لحفظ تاريخ هام. عندما يكون مُستحق، فإن الهاتف سيذكرك قبل يوم واحد، بنغمة تنبيه.

9.8. ساعة التوقيت

اختر "ابدأ" لبدء ساعة الايقاف، اختر "ايقاف مؤقت" للايقاف المؤقت واختر "تصفير" للتصفير والبدء من جديد.

9.9. مؤقت العد التنازلي

ادخل الوقت ثم اختر " ابدأ " لبدء العد التنازلي. إذا كنت ترغب في إلغاء العد التنازلي، ادخل شاشة العد ثم اختر "الغاء" لوقفه.

9.10. التوقيت العالمي

استخدم المفتاح الجانبي ومفاتيح الاسهم لاختيار خطوط الطول والعرض وذلك لمشاهدة التوقيت المحلي لمدن العالم.

10. تصفح الانترنت WAP

يوجد في الهاتف تقنية الواب والتي يمكن من خلالها قراءة لغة WML المستخدمة في بعض مواقع الانترنت مثل (Google ; Yahoo)، والتي تبيّنك على اتصال مع العالم كله، وتوفير المزيد من السهولة للوصول إلى الشبكة العنكبوتية.

11. الكاميرا

يمكنك أن تأخذ صور للأشخاص أو للاحداث من حولك في اي وقت باستخدام برنامج "الكاميرا" في الهاتف. يمكن أيضا تغيير اوضاع الكاميرا بسهولة لتناسب بيئة التصوير. جميع الصور من الكاميرا في صيغة jpg و يمكن حفظها في مجلد " صور الكاميرا " و اعادة تسميتها في نفس الإطار.

عندما تكون السعة التخزينية في الهاتف الخليوي غير كافية لحفظ صور جديدة، فإن عملية الحذف مطلوبة من اجل ايجاد مساحة فارغة للحفظ. لهذا الغرض، يمكنك التحقق من سعة التخزين عن طريق الاستعلام عن حالة الذاكرة.

ملاحظه: استعراض الصور أو اخذها في الاماكن الشبه مظلمة قد تقلل من جودتها.

عند الدخول الى برنامج الكاميرا فان الصورة ستظهر على شاشة الهاتف. في هذه الأثناء، اضغط مفاتيح الأرقام للقيام بالاختصارات التالية:

المفتاح 0: لإظهار أيقونة العرض في أعلى شاشة الكاميرا أو اخفائها.

المفتاح 1: تغيير الانماط (النمط الفردي، نمط اللقطات المتتابعة، نمط الفيلم).

المفتاح 2: ضبط جودة الصورة

المفتاح 3: تحديد البيئة (قياسي، الغرفة، ظلام)

المفتاح 4: تحديد المؤقت.

المفتاح 5: تحديد عدد اللقطات المتتابعة.

المفتاح 6: تحديد حجم الصورة.

ادخل شاشة تصوير الكاميرا، سوف يتم عرض الصورة في الشاشة قبل التقاطها، اختر مفتاح الوظيفة الايسر لتفعيل القائمة.

خلال عملية التصوير، استخدم مفاتيح الاسهم (اعلى/ اسفل) لتعديل التكبير و استخدم مفاتيح (اليسار / اليمين) لتغيير الاضاء.

في شاشة العرض، اختر الايقونات ادناه للتحكم بضبط الصورة:



نمط
فردى



صافي
(الجودة)



نمط
اللقطات



صافي
جدا
(الجودة)



نمط
الفيديو



السطوع



قياسى
(بينة)



عدد
اللقطات



الغرفة
(بينة)



التكبير



ظلام
(بينة)



مؤقت
ذاتى



جودة
عادية

12. الالعاب

12.1. لعبة الصناديق

فكرة هذه اللعبة انه يمكن التحكم برجل الصناديق عن طريق مفاتيح الاسهم "أعلى" و "أسفل" و "اليسار" اليمين " وذلك لتحريك الصناديق ونقلها الى موقع معين، وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى فان المرحلة الثانية سوف تبدأ، بالإضافة إلى انه يمكنك استئناف اللعبة من الحالة الحالية بالضغط على الزر الأيسر، أو لحفظ اللعبة والخروج منها بالضغط على الزر الايمن او زر التشغيل.

12.2. لعبة الثعبان

لعبة الافعى هي أن الأفعى تتحرك في أي اتجاه لتأكل الطعام،استخدم مفاتيح الاسهم للتحكم بحركة الثعبان. أثناء تحريك الثعبان لتأكل الطعام يجب ألا تلمس الجدران أو جسدها. يمكنك إيقاف اللعبة مؤقتًا بالضغط على المفتاح الأيسر، ومرة أخرى للرجوع إليها، أو المفتاح الأيمن لحفظ اللعبة والخروج منها.

12.3. لعبة القوالب

الشاشة في إطار اللعبة تتكون من منطقتين: منطقة اللعبة ومنطقة التنبيه. الفكرة الرئيسية هو انه إذا كان كل صف مليء بالماس، فسوف تختفي وستمنح مكافئة (كلما اختفت الصفوف في وقت واحد زادت المكافئات) وهذه اللعبة تنتهي عندما يصل الماس الى أعلى مستوى مما يؤدي الى عدم وجود مساحات جديدة كافية لنزول الماس . الى جانب ذلك، منطقة التنبيه تظهر درجات المستخدم الحالية وشكل الماس القادم، ومدى الصعوبة للتعديل.

13. التوصيل

باستخدام أدوات التوصيل، يمكنك إرسال واستقبال البيانات بين الهواتف أو أجهزة البيانات (الكمبيوتر).

13.1 البلوتوث

يمكن استخدام البلوتوث للتواصل اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية المصنعة بتقنيات التخاطب اللاسلكي. ولذا فإن الهاتف الخليوي لا يحتاج لأن يكون مواجه تماما لجهاز بلوتوث آخر. أقصى مسافة مطلوبة بين جهازين لكي يتم التوصيل هي عشرة أمتار. خاضعة للقيود واللوائح المنظمة لاستخدام أجهزة البلوتوث في بعض البلدان أو المناطق، ينصح بالتشاور مع السلطة المحلية لمثل هذه المعلومات.

قد يحصل تداخل وتشويش للاتصال من بعض الترددات أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية.

13.2 التوصيل مع الكمبيوتر

القدرة على نقل معلومات من و الى الهاتف (دفتر الهاتف، النغمات المفضلة & الصور) وذلك بواسطة كابل الربط بين الهاتف والحاسوب. يدعم الهاتف التعامل مع ويندوز 95، ويندوز 98، ويندوز NT، ويندوز 2000 وويندوز XP. إذا كان كابل البيانات غير مشمول ضمن الطليبة فيمكنك طلبه من الوكيل المحلي الخاص بك. وكذا البرمجيات الخاصة لتشغيلها على الكمبيوتر.

13.3 معالج CDMA

باستخدام تكنولوجيا ADSL في الهاتف الرقمي يمكن للمستخدم إرسال واستقبال البيانات عبر شبكة CDMA .

13.4 معالج GPRS

GPRS هي تقنية لإرسال البيانات لاسلكيا. حيث أن المستخدم قادر على إرسال واستقبال البيانات من خلال شبكة الهاتف الخليوي GSM والتي تتيح توصيله بالشبكة

العنكبوتية (الانترنت). يمكن التغيير بين نمط USB أو البلوتوث لهذه الخدمة بناء على تعليمات الخدمة.

ملاحظات قبل استخدام خدمة GPRS:

1. استشارة مشغل الشبكة المحلية أو مزود الخدمة لإمكانية توافر الخدمة وكيفية الإعدادات اللازمة لتشغيلها عبر الموبايل.
2. حفظ إعدادات GPRS المتعلقة بنقل البيانات عبر هذه الخدمة.

تكلفة استخدام خدمة GPRS وغيرها من التطبيقات

سواء باستخدام خدمة GPRS أو مختلف التطبيقات المرتبطة بارسال البيانات عبر GPRS فإنها تحتاج الى دفع التكلفة بشكل متتابع. تحسب التكلفة في الاتصال العادي بناء على الوقت في حين ان التكلفة في GPRS تحسب بمقدار البيانات التي يتم تنزيلها من الانترنت. يرجى الرجوع الى مشغل الشبكة المحلية أو مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل حول تكلفة استخدام هذه الخدمة.

13.5. وضع USB

يمكنك استخدام هاتفك كقرص خاص يمكن نقل البيانات اليه عن طريق USB.

14. الإعدادات

14.1. لوحة التحكم

14.1.1. شاشة العرض

بإمكانك تغيير صورة الخلفية، لون الاطارات، الاضاءة الخلفية، السطوع.

الخلفية اختر الصورة المفضلة كخلفية.

اللون هناك اربعة الوان للاختيار.

زمن الإضاءة الخلفية لوضع زمن بقاء الاضاءة الخلفية 10، 20، 30، 60 ثانية.

السطوع لاختيار درجة سطوع الخلفية: عالي ومتوسط ومنخفض.

14.1.2. نغمة الرنين

لاختيار نوع النغمة للمكالمات الواردة والرسائل القصيرة ورسائل الوسائط وخدمة الوباب والمواعيد حيث يتم اختيار النغمة سواء من (النغمات الافتراضية، النغمات المحملة، مسجل الصوت، الموسيقى، نغمات البطاقة، موسيقى البطاقة، الاصوات المسجلة في البطاقة).

14.1.3. الامان

اجراءات الحماية تشمل قفل الهاتف و قفل البطاقة الاولى و قفل البطاقة الثانية و كلمة السر الخاصة بـ (PIM) و اخيرا تعديل كلمة السر.

14.1.4. إعادة الضبط

إعادة ضبط الإعدادات

يمكنك هذا الخيار من استعادة ضبط المصنع للجهاز وارجاع جميع قيم المصنع الأصلية. بعد اختيار الاستعادة، يجب عليك إدخال كلمة السر الصحيحة ، وسيعرض الهاتف امر تاكيد "إعادة الضبط". بعد ذلك سيتم استعادة ضبط المصنع مع العلم انه لا

يتم مسح البيانات التي قمت بادخالها في الهاتف مثل دفتر الهاتف،الرسائل القصيره، وغيرها. فقط يتم تغيير نمط التشغيل من نغمة رنين،ومنظر وغيرها

اعادة ضبط الكل

هذا الخيار يقوم باستعادة ضبط المصنع للجهاز وارجاع جميع قيم المصنع الأصلية ولكن يقوم بمسح جميع البيانات التي قمت بادخالها في الهاتف مثل دفتر الهاتف،الرسائل القصيره، وهكذا...

14.1.5. المعايير

عندما تلاحظ ان قلم الكتابة غير دقيق اثناء لمس الشاشة.يرجى معايره الشاشة لكي تجعلها تعمل بشكل جيد.

14.2. الهاتف

يحتوي على جميع الاعدادات في الهاتف الجوال التي تضم اللغة والتاريخ والوقت، وضع الطائرة واختيار الشبكة.

14.3. المكالمات

المكالمات لتأكيد ما اذا كنت تريد استخدام وظيفة المكالمات ام لا. عند الدخول سوف تظهر الأعدادات الفعلية.

14.4. إعدادات الشبكة

14.4.1. إعدادات شبكة CDMA

من شاشة الإعدادات الخاصة بـ CDMA يمكنك اختيار اي اعدادات لتعديلها. اضغط **تحرير** لعمل الاتي:

• الواب (خدمة الانترنت عبر الواب)

لاختيار اعدادات الاتصال لتصفح الانترنت.

• **تحويل المكالمات**

يستخدم لتحويل المكالمات الهاتفية الى الرقم المرغوب. نجاح اعداد تحويل المكالمات يعتمد على الشبكة.

عند تفعيل الخدمة فانه سوف يطلب منك ادخال رقم هاتف صحيح ليتم تحويل مكالماتك الى هذا الرقم، اذا لم يتم التحويل يرجى التأكد من صحة الإدخال في هاتفك للرقم المحول اليه المكالمات.

• **انتظار المكالمات**

يتيح هذا الخيار تفعيل أو تعطيل خدمة انتظار المكالمات. اذا كانت هذه الخدمة غير مفعلة فان الطرف الثالث المتصل سيسمع نغمة الخط المشغول.

• **شفرة IP**

ادخال شفرة IP وذلك لاستخدامها عند اختيار الاتصال عبر IP. حيث سيتم اضافة الشفرة ذاتيا قبل الرقم المتصل اليه.

14.4.2. اعدادات GSM

من قائمة اعدادات GSM اختر المجموعة التي تريد تعديلها وهي كالتالي:

• **الواب (خدمة الانترنت عبر الواب)**

لاختيار اعدادات الاتصال لتصفح الانترنت.

• **تحويل المكالمات**

يستخدم لتحويل المكالمات الهاتفية الى الرقم المرغوب. نجاح اعداد تحويل المكالمات يعتمد على الشبكة.

• **حضر المكالمات**

تستخدم هذه الميزة لحضر المكالمات وتعتمد على رقم الخدمة المعطى من قبل مشغل الشبكة والذي قد يكون (1234)، إذا كانت هذه الخدمة غير موجودة في الشبكة فان

الشبكة ستعرض رسالة "حظر المكالمات فشل" وذلك عند طلبها على الرقم(1234) مثلا.

● انتظار المكالمات

يتيح هذا الخيار تفعيل أو تعطيل خدمة انتظار المكالمات. إذا كانت هذه الخدمة غير مفعلة فإن الطرف الثالث المتصل سيسمع نغمة الخط المشغول.

● ارسال رقم الجهاز (المصنعي)

هذه الخاصية تتيح بارسال أو عدم ارسال رقم الجهاز الخاص من المصنع عند اجراء المكالمة. هذا الخيار يعتمد على الشبكة نفسها.

● شفرة IP

يمكنك ادخال شفرة IP وذلك لاستخدامها عند اختيار الاتصال بواسطة IP. حيث سيتم اضافة الشفرة ذاتيا قبل الرقم المتصل اليه.

● الشبكة

عند اختيار شبكة GSM للتجوال (عندما تكون خارج نطاق تغطية شبكتك)، فإنه يمكنك تحديد نمط البحث عن الشبكة سواء ذاتي أو يدوي. عند محاولة الدخول في شبكة لا يوجد بينها وبين شركتك المحلية اتفاقية للتجوال فإن الهاتف سوف يظهر رسالة "فشل الاتصال بالشبكة".

● تعديل الاسم

لتعديل اسم أي فقرة مختارة.

● نوع الحامل لخدمة WAP.

لاختيار نوع المزود لخدمة الواب (الانترنت)

14.5. الجدار الناري

الحالة

لتنشغيل تصفية (ترشيح) المكالمات أو تعطيله، حيث يمكنك اختيار نوع التصفية (الترشيح) بالضغط على **موافق** أو على مفتاح **اختيار** لحفظ الإعدادات. قبل تشغيل مرشح المكالمات عليك أن تحدد قائمة الترشيح أولاً.

القوائم السوداء

لوضع قائمة سوداء اضغط المفتاح الأيسر لعمل الآتي:

إضافة قائمة جديدة: إضافة وإنشاء قائمة سوداء؛

حذف: حذف رقم القائمة المختارة.

القوائم البيضاء

يرجى الرجوع إلى إعدادات القوائم السوداء.

14.6. قابلية التوسعة

T-backup

تصدير الكل: تصدير جميع الاتصالات الهاتفية المحفوظة في الهاتف إلى بطاقة الذاكرة
استيراد الكل: استيراد جميع الاتصالات الهاتفية المحفوظة في بطاقة الذاكرة إلى الهاتف.

ملاحظه: الرجاء ادراج بطاقة الذاكرة أولاً.

STK

خدمة استقبال وارسال رسائل قصيرة خاصة ببيانات شبكة GSM عندما تكون البطاقة نوع STK. هذا الجوال يدعم هذه الخدمة لمختلف مشغلي شبكة GSM.