

دليل المستخدم

Brava من SLIK DS-197



www.bravatechno.com

توضيح

شكرا لاختياركم هاتف SLIK DS-197 من BRAVA، مزود الهواتف اللاسلكية المفضل لديك. محتويات هذا الدليل قد تختلف عن ما هو موجود في الهاتف يرجى اخذ الهاتف كمرجع رئيسي. تحتفظ Brava بالحق في مراجعة هذا الدليل أو نسخه في أي وقت بدون سابق إشعار.

حقوق الطبع 2011 لدى مؤسسة Brava Techno

جميع الحقوق محفوظة

يمنع منعاً باتاً إعادة إنتاج أو إرسال هذا الدليل بأي شكل من الأشكال أو أي وسيلة بدون اخذ موافقة مكتوبة مسبقاً من Brava.

المحتويات

١. معلومات حول جهاز الهاتف ١
٢. لتبدأ ٦
٣. الوظائف الأساسية ٨
٤. طرق الإدخال ١١
٥. سجل الهاتف ١٢
٦. الرسائل ١٥
٧. سجل المكالمات ١٩
٨. مدير الملفات ٢٢
٩. الوسائط ٢٣
١٠. الأوضاع ٢٨
١١. الأدوات ٢٩
١٢. خدمات الشبكة ٣٢
١٣. الكاميرا ٣٤
١٤. الألعاب والتطبيقات ٣٧
١٥. التوصيل ٣٨

| | |
|---------|---------------------|
| ٤٠..... | ١٦. الضبط |
| ٤٧..... | ١٧. وظائف أخرى |
| ٤٨..... | ١٨. دليل الصيانة |
| ٥٠..... | ١٩. إرشادات السلامة |

تحذيرات السلامة

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، لتجنب الوقوع في إشكالات قانونية أو تعريض الآخرين للخطر. انظر فقرة إرشادات السلامة لمزيد من المعلومات.

| | |
|---|---|
| لا تستخدم الهاتف المحمول حينما يكون استخدامه محظورا أو عندما يسبب خطرا أو تشويش. |  |
| لا تضع هاتفك وملحقاته في حاويات معرضة لحقل كهرومغناطيسي قوي. |  |
| يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويا أثناء قيادة السيارة. يجب أن يكون تركيزك الأول أثناء القيادة على سلامة الطريق. |  |
| تجهيزات الرعاية الصحية أو المعدات الطبية في المستشفيات يمكن أن تكون حساسة للطاقة المنبعثة من موجات الإرسال الخارجية. لذا اتبع أي قوانين أو لوائح معمول بها في المستشفى. |  |
| لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. أيضا لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية. |  |
| اتبع كافة القيود. الأجهزة اللاسلكية يمكن أن تسبب تشويش داخل الطائرة. |  |

أبق الهاتف وكل أجزائه، بما في ذلك الملحقات، بعيد عن متناول يد الأطفال الصغار.



استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة فقط من Brava. أفصل الشاحن من مصدر التغذية الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستعمال. لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع، زيادة الشحن قد يقصر من عمر البطارية. كما يرجى إزالة البطارية بعد إطفاء الهاتف، لأنه قد تحدث أضرار غير متوقعة.



١. معلومات حول جهاز الهاتف

قائمة المحتويات

علبة الجهاز تحتوي على العناصر التالية:

- هاتف
- بطارية
- شاحن
- كابل بيانات USB
- سماعة أذن
- دليل المستخدم
- بطاقة ضمان




شكل الهاتف الجوال



| المفتاح | الوصف |
|-----------------------|--|
| مفتاح الاختيار الأيسر | اضغط لتفعيل الخيارات الموضحة أعلى المفتاح. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار الأيسر للوصول إلى |
| مفتاح الاختيار الأيمن | في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار الأيمن للوصول إلى اختصاراتي . |
| مفتاح التنقل الأعلى | في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل أعلى للوصول إلى مشغل الموسيقى . |
| مفتاح التنقل الأسفل | في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل أسفل للوصول إلى قائمة الأسماء . |
| مفتاح التنقل الأيسر | في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل الأيسر للوصول إلى مدير الملفات . |
| مفتاح التنقل الأيمن | في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل الأيمن للوصول إلى الرسائل . |
| مفتاح الاختيار | لتأكيد الاختيار. في وضع الاستعداد، اضغط المفتاح للوصول إلى القائمة . |
| مفتاح الإرسال | إجراء المكالمات أو الرد عليها لكلا بطاقتي SIM. في وضع الاستعداد، اضغط المفتاح للوصول إلى سجل المكالمات . |
| مفتاح الإنهاء | اضغط باستمرار لتشغيل جهاز الهاتف أو إطفائه. اضغط الزر لإنهاء المكالمات أو للخروج إلى وضع الاستعداد. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الإنهاء لإطفاء وتشغيل إضاءة الشاشة. |
| مفاتيح الأرقام | إدخال الأرقام والأحرف وبعض الرموز الخاصة. في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار مفتاح (#) لتفعيل الوضع صامت . |

شريط الأيقونات

| الوصف | الأيقونة |
|--|---|
| يعرض قوة الإشارة. |  |
| مؤشر حدوث مكالمة (الهاتف متصل بالشبكة). |  |
| لا يوجد شبكة. |  |
| الهاتف |  |
| لديك مكالمة أو عدة مكالمات مفقودة. |  |
| الهاتف في وضع نقل البيانات عبر GPRS. |  |
| الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة. |  |
| سماعة الرأس موصولة بالهاتف. |  |
| لديك رسالة نصية أو عدة رسائل نصية جديدة. |  |
| تم تشغيل ساعة المنبه |  |
| وظيفة البلوتوث في الهاتف تعمل. |  |
| تم تشغيل الوضع اجتماع. |  |
| مشغل الموسيقى يعمل. |  |

| | |
|--|---|
| يوضح مستوى البطارية المتبقية. |  |
| لديك رسالة وسائط أو عدة رسائل غير مقروءة. |  |
| احد أوضاع تشغيل وضع تخزين البيانات (الذاكرة الخارجية). |  |

٢. لتبدأ

تركيب البطارية

قبل استبدال البطارية يرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق.

تركيب البطاقة SIM1/SIM2

١. قبل تركيب أو تغيير بطاقة SIM يرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق والبطارية غير مركبة.
٢. ادخل بطاقة SIM في المجرى المخصص لكل بطاقة (المجرى الأول لشريحة GSM والمجرى الثاني لشريحة GSM). بحيث تكون المنطقة المعدنية في البطاقات ملاسمة لنقاط الاتصال في الهاتف.

شحن البطارية

١. قبل شحن البطارية يرجى التأكد أن البطارية تم تركيبها في جهاز الهاتف.
٢. أقبس طرف الشاحن في منفذ الهاتف ثم قم بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التغذية الكهربائية.
٣. عند عملية الشحن، إذا كان الهاتف يعمل وقمت بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التيار الكهربائي، فإن مؤشر الشحن سيظهر باللون الأحمر على الهاتف وستظهر أيقونة البطارية في الهاتف بأنها في عملية شحن. ومن الممكن استخدام الهاتف بشكل طبيعي. أما إذا كان الهاتف مغلق، فانه ستظهر على الشاشة علامة جاري الشحن.

قبل البدء باستخدام الهاتف لأول مرة، اشحن البطارية باستخدام الشاحن الأصلي لمدة ٨-١٠ ساعات. يمكن للبطارية الجديدة أن تصل إلى ذروة أدائها بعد دورتين أو ثلاث دورات كاملة من الشحن والتفريغ. بعد اكتمال الشحن، ستعود حالة المؤشر في الهاتف إلى الحالة قبل عملية الشحن. أما إذا

كان الهاتف مغلق، فإنه ستظهر على الشاشة علامة انتهاء الشحن..
افصل الشاحن عن مأخذ التيار المتردد والهاتف.

تحذير: 

يرجى عدم تحريك أو استبدال البطارية أثناء الشحن لتجنب حدوث إضرار في دوائر الهاتف الالكترونية.

٢. الوظائف الأساسية

قفل لوحة المفاتيح

لمنع المفاتيح أن تضغط عن طريق الخطأ، يمكنك قفل لوحة المفاتيح.
قفل لوحة المفاتيح: اضغط مفتاح الاختيار الأيسر ثم اضغط مفتاح (*) لقفل لوحة المفاتيح.
إلغاء قفل لوحة المفاتيح: اضغط مفتاح إلغاء القفل ثم اضغط مفتاح (*) لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

إجراء مكالمة هاتفية

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام لوحة المفاتيح

١. في وضع الاستعداد، ادخل رقم الهاتف المراد الاتصال به، ثم اضغط مفتاح إرسال لإجراء المكالمة، ثم اختر نوع شبكة الاتصال SIM1 أو SIM2. لحذف رقم في يسار المؤشر، اضغط <مسح>.
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط مفتاح إنهاء.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام قائمة الأسماء

١. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل الأسفل لفتح قائمة <الأسماء> أو اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى الشاشة الرئيسية <سجل الهاتف>.
٢. اختر الاسم المراد الاتصال به.
٣. اضغط مفتاح إرسال لإجراء المكالمة، ثم اختر نوع شبكة الاتصال SIM1 أو SIM2.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام سجل المكالمات

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح إرسال** لعرض الأرقام الصادرة والواردة والفائتة مؤخرًا. ثم اختر نوع شبكة الاتصال SIM1 أو SIM2.
2. تحرك إلى الرقم أو الاسم المراد إعادة الاتصال به، ثم اضغط **مفتاح إرسال**، ثم اختر نوع شبكة الاتصال SIM1 أو SIM2.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام الاتصال السريع

في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على أي مفتاح رقم لإجراء المكالمة الهاتفية. يرجى التأكد من تفعيل ميزة الاتصال السريع من ضبط سجل الأسماء.

إجراء اتصال جماعي (المؤتمر الثلاثي)

مكالمة الاتصال الجماعي عبارة عن خدمة من مزود الشبكة، و التي يمكن من خلالها إجراء مكالمة جماعية مع مشتركين آخرين في نفس اللحظة.

1. قم بإجراء المكالمة الهاتفية إلى الطرف الأول.
2. ادخل رقم هاتف الطرف الثاني، أو من سجل الهاتف.
3. اضغط **مفتاح إرسال**، سيتم وضع الشخص الأول في حالة تعليق.
4. عندما يجب الطرف الثاني، اضغط **خيارات ثم اختر** مكالمة جماعية.
5. لإنهاء مكالمة المؤتمر الثلاثي، اضغط **مفتاح إنهاء**.

الرد على المكالمات

للرد على المكالمة

1. اضغط **مفتاح إرسال** للرد على المكالمة، اضغط **<صامت>** لکنتم جرس الرنين قبل الرد على

المكالمة.

٢. لرفض المكالمة، اضغط مفتاح إنهاء أو اختر <رفض>.

٣. أثناء المكالمة، اضغط <خيارات> لإجراء عدة عمليات مختلفة. لإنهاء المكالمة اضغط زر إنهاء.

٤. طرق الإدخال

يقدم هاتف Brava DS-197 عدة طرق للكتابة وهي:

- طريقة الكتابة الانجليزية: لإدخال الحروف الانجليزية.
- طريقة الكتابة العربية: لإدخال الحروف العربية.
- طريقة إدخال الأرقام: لإدخال الرموز الرقمية.

| حالة الحرف | الرمز | طريقة الإدخال |
|-----------------|----------|---------------------------|
| - | ا ب ت | الكتابة العادية (عربي) |
| - | Ar | الكتابة بالتنبؤ (عربي) |
| الأحرف الكبيرة. | EN | الكتابة بالتنبؤ (انجليزي) |
| الأحرف الصغيرة. | en | |
| الأحرف الكبيرة. | ABC | الكتابة العادية (انجليزي) |
| الأحرف الصغيرة. | abc | |
| - | 123 | الأرقام |
| | عربي ١٢٣ | الأرقام العربي |

تغيير طريقة الإدخال

- اضغط مفتاح (#) للتبديل بين نمط الكتابة بالتنبؤ، العادية أو الأرقام.
- اضغط مفتاح (*) للتبديل بين حالة الأحرف الكبيرة والصغيرة وبداية الجملة،
- اضغط باستمرار مفتاح (*) للدخول إلى قائمة الرموز.

📖 ملاحظة:

- اضغط مفتاح (1) لإدخال الرموز الشائعة الاستخدام.
- اضغط مفتاح (0) لإدخال " مسافة، 0 ".

٥. سجل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء الأرقام ، البريد الإلكتروني، وغيرها من التفاصيل في سجل الهاتف كما يمكنك حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة البطاقة SIM1 أو بطاقة SIM2.

إضافة اسم جديد

١. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < سجل الهاتف > إضافة اسم جديد.
٢. اختر رقم تخزين للرقم سواء في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة SIM1 أو SIM2.
٣. ادخل المعلومات المتعلقة بالاسم.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل **الأسفل** أو اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < **سجل الهاتف**.
٢. اضغط **مفتاح الاختيار** لعرض تفاصيل الاسم.
٣. ظلل الاسم، اضغط < خيارات > لمزيد من الخيارات:
 - **عرض:** لعرض تفاصيل الاسم.
 - **إرسال رسالة:** لإرسال رسالة إلى الرقم.
 - **اتصال:** الاتصال برقم السجل.
 - **اتصال IP:** ادخل رقم IP قبل الرقم المراد الاتصال به، (يجب إعداد رقم الـ IP قبل الاستخدام).
 - **تحرير:** لتعديل تفاصيل الاسم.
 - **حذف:** لحذف الاسم.
 - **حذف الكل:** لحذف كافة الأسماء من الهاتف أو البطاقة الأولى أو الثانية.
 - **نسخ:** لنسخ الاسم بين ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين SIM1 أو SIM2.
 - **نسخ متعدد:** لنسخ عدة أسماء بين ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين SIM1 وSIM2.
 - **نقل:** لنقل الاسم إلى ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين SIM1 أو SIM2.
 - **نقل متعدد:** لنقل عدة أسماء بين ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين SIM1 وSIM2.
 - **بحث:** البحث عن متصل إما **بالاسم**، **بالرقم** أو **مكان الحفظ**.
 - **إرسال بطاقة عمل:** لإرسال بطاقة عمل عبر الرسائل القصيرة أو الوسائط أو البلوتوث.

- **إضافة إلى القائمة السوداء:** أضف الاسم المحدد إلى القائمة السوداء.
- **إضافة إلى القائمة البيضاء:** أضف الاسم المحدد إلى القائمة البيضاء.
- **تحديد:** لتحديد اسم معين لتطبيق وظيفة معينة عليه (نسخ، نقل، تحرير ...).
- **استيراد/ تصدير:** لاستيراد أو تصدير الأسماء من الهاتف إلى الذاكرة الخارجية والعكس.
- **الضبط:** لضبط إعدادات سجل الهاتف والتي تشمل: مكان الحفظ، الاتصال السريع، رقمي، أرقام إضافية، حالة الذاكرة.

المجموعات

١. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **سجل الهاتف**.
٢. اضغط **مفتاح التنقل الأعلى** أو **الأيسر** لاختيار **المجموعات**.
٣. ظلل المجموعة، اضغط <خيارات> لمزيد من الخيارات:
 - **الأعضاء:** لعرض أعضاء المجموعة.
 - **حذف:** لحذف مجموعة.
 - **حذف الكل:** لحذف كل المجموعات.
 - **الضبط:** لضبط الإعدادات الخاصة بالمجموعة.

٦. الرسائل

يمكن في الرسائل إنشاء، إرسال، استقبال و معاينة الرسائل النصية ورسائل الوسائط..

إنشاء رسالة

إنشاء و إرسال الرسائل.

١. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > **إنشاء رسالة**.
 ٢. اكتب رسالتك.
 ٣. اضغط <خيارات> و اختر **إلى**.
 ٤. ادخل رقم المستقبل.
- لإرسال الرسالة إلى عدة مستقبلين، ادخل الأرقام في حقول المستقبلين.
٥. اضغط <موافق> ثم اختر نوع البطاقة للإرسال SIM1 أو SIM2.
 ٦. لإنشاء رسالة وسائط متعددة أثناء كتابة رسالة نصية اضغط خيارات واختر خيارات الوسائط بحيث يمكنك إدراج ملف وسائط إلى الرسالة النصية وتحويلها إلى رسالة وسائط.

صندوق الوارد

عند استلام الرسائل النصية يتم تخزينها بشكل تلقائي في صندوق الوارد. عندها يظهر إشعار في الشاشة الرئيسية بوجود رسائل واردة جديدة.

١. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > **صندوق الوارد**.

٢. في صندوق الوارد ضلل رسالة، اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:

- **عرض:** لعرض الرسالة.
- **توجيه:** لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **حذف:** لحذف الرسالة.
- **حذف الكل:** لحذف كل رسائل صندوق الوارد.
- **ترتيب:** لترتيب الرسائل حسب الاختيار.
- **نقل إلى المفضلة:** لنقل الرسالة إلى صندوق المفضلة.
- **تصفية:** يمكن تصفية الرسائل الواردة لكل بطاقة على حده.
- **تحديد:** لتحديد عدة رسائل لتطبيق عملية معينة على الرسائل المحددة.
- **خيارات متقدمة:** لنسخ أو نقل الرسائل بين ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين.

الرسائل المرسلة

سيتم تخزين الرسائل سواء تم إرسالها أو لم يتم وذلك في حالة تفعيل خاصية "الحفظ التلقائي" للرسائل المرسلة.

١. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل >

الرسائل النصية < الرسائل المرسلة.

٢. ضلل الرسالة ، اضغط خيارات للدخول إلى الخيارات التالية:

- **عرض:** لعرض محتوى الرسالة.
- **توجيه:** لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **حذف:** لحذف الرسالة

- **حذف الكل:** لحذف كل الرسائل المرسلة.
- **ترتيب:** لترتيب الرسائل حسب الاختيار.
- **تحديد:** لتحديد رسالة او عدة رسائل لتطبيق إجراء معين عليها.
- **خيارات متقدمة:** لنسخ او نقل الرسائل بين ذاكرة الهاتف و البطاقة SIM1 او SIM2.

المسودات

لحفظ الرسائل النصية الغير مكتملة في صندوق المسودات.

١. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > **المسودات**.
٢. اضغط < خيارات > للدخول إلى الخيارات التالية: **إرسال، تحرير، حذف، خيارات متقدمة وتحرير الخيارات**.

المفضلة

لحفظ الرسائل النصية المهمة في صندوق المفضلة.

١. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > **المفضلة**.
٢. عند استعراض الرسالة، اضغط < خيارات > للدخول إلى الخيارات التالية: **توجيه، حذف، قفل/إلغاء القفل**.

النماذج

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > النماذج.
2. ظلل رسالة النموذج التي تريد استخدامها.
3. اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية: تحرير، حذف، إرسال.

حذف الرسائل

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > حذف الرسائل، ستظهر الخيارات التالية: الرسائل الواردة ، الصادرة ، المرسله، المسودات، المفضلة، حذف الكل.

الإعدادات

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > الإعدادات، ستظهر الخيارات التالية:

- 1- الرسائل النصية: نفس الإعدادات للبطاقة الأولى SIM1 والبطاقة الثانية SIM2.
- ◆ ضبط الأوضاع: تغيير ضبط إعدادات الرسائل.
 - ◆ رقم البريد الصوتي: كتابة رقم الخادم (الملقم) الخاص بالرسائل الصوتية.
 - ◆ إعدادات عامة: لضبط إعدادات الرسائل العامة مثل تقرير التسليم ومسار الرد و حفظ الرسائل المرسله.
 - ◆ حالة الذاكرة: عرض حالة الذاكرة المستخدمة حالياً للرسائل.

- ◆ **تقرير التسليم:** جعل الشبكة تؤكد لك بان المستقبل استلم رسالتك.
- ◆ **حذف تلقائي:** حذف الرسائل بشكل تلقائي عندما تكون الذاكرة ممتلئة.

٢- رسائل الوسائط المتعددة:

- ◆ **ضبط الأوضاع:** تغيير ضبط إعدادات رسائل الوسائط.
- ◆ **إعدادات عامة:** لضبط إعدادات رسائل الوسائط العامة مثل **إنشاء رسالة، إرسال، إعادة المحاولة، مكان الحفظ و حالة الذاكرة** المستخدمة لرسائل الوسائط.

عداد الرسائل النصية SIM1 و SIM2.

لعرض عدد الرسائل النصية المرسله والمستقبلة بواسطة البطاقة الأولى SIM1 أو الثانية SIM2.

٧. سجل المكالمات

سجل المكالمات يقوم بتخزين المعلومات عن المكالمات المفقودة، الصادرة و الواردة. كما انه يجمع الفترة الزمنية لكل المكالمات. عندما يتعدى عدد المكالمات الحد الأقصى فان أقدم مكالمة سوف يتم حذفها من القائمة.

يوجد قائمتين لسجل المكالمات، سجل المكالمات للبطاقة الأولى SIM1 وسجل مكالمات للبطاقة الثانية SIM2. تفاصيل سجل المكالمات أدناه للبطاقة الأولى SIM1 تطابق التفاصيل للبطاقة الثانية SIM2.

كل المكالمات

١. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < سجل

المكالمات < سجل مكالمات SIM1 .

٢. سيتم عرض كل المكالمات الواردة والصادرة والمفقودة والمرفوضة.
٣. اذهب إلى كل المكالمات، المكالمات الصادرة أو المكالمات الواردة أو المفقودة أو المرفوضة، اختر أي سجل مكالمة ، اضغط < خيارات > للدخول إلى الخيارات التالية:
 - عرض : لعرض تفاصيل المكالمة (وقت، تاريخ، ...)
 - اتصال : للاتصال بالرقم.
 - اتصال IP : ادخل عنوان IP في بداية الرقم ثم اضغط اتصال (يجب إعداد عنوان IP مسبقاً).
 - إرسال رسالة: لإرسال رسالة إلى الرقم المحدد.
 - حفظ الرقم: لحفظ الرقم إلى سجل الهاتف.
 - إضافة إلى القائمة السوداء: أضف الرقم إلى القائمة السوداء.
 - إضافة إلى القائمة البيضاء: أضف الرقم إلى القائمة البيضاء.
 - تعديل قبل الاتصال: لتعديل الرقم قبل الاتصال به.
 - حذف: لحذف سجل المكالمة التي تم اختيارها.
 - حذف الكل: لحذف كل سجلات المكالمات.
 - مدة المكالمات: لعرض مدة المكالمات، تكلفة المكالمات مع عداد البيانات عبر GPRS.

المكالمات الصادرة

هي المكالمات التي تم إجراؤها مؤخراً من هاتفك. المكالمات الصادرة لها نفس خيارات المكالمات المفقودة

المكالمات الواردة

المكالمات الواردة هي المكالمات التي تم الرد عليها أو تم رفضها. المكالمات الواردة لها نفس خيارات المكالمات المفقودة.

المكالمات المفقودة

المكالمات الواردة هي المكالمات التي لم يتم الرد عليها مؤخرا. المكالمات الواردة لها نفس خيارات المكالمات المفقودة.

المكالمات المرفوضة

المكالمات الواردة هي المكالمات التي تم رفضها مؤخرا.

٨. مدير الملفات

يمكنك من خلال مدير الملفات إدارة الملفات والمجلدات في الذاكرة بحيث يمكنك إنشاء مجلدات، إعادة التسمية، النسخ، النقل وحذف الملفات والمجلدات. كما يمكنك باستخدام مدير الملفات إرسال الملفات عبر رسائل الوسائط أو باستخدام البلوتوث. كما يمكنك عرض تفاصيل الملفات المحددة أو ترتيبها وفقا للاسم أو التاريخ أو الوقت أو الحجم أو عشوائي.

قبل الدخول إلى الذاكرة الخارجية يمكنك فتح قائمة الخيارات لإجراء الآتي:
فتح ، تهيئة (لتهيئة الذاكرة الخارجية*)، إعادة تسمية ، تفاصيل.

* يعمل تهيئة للذاكرة الخارجية فان كل الملفات والمجلدات الموجودة في الذاكرة الخارجية سيتم فقدها.

٩. الوسائط

مشغل الموسيقى

يحتوي هاتف SLIK DS-197 من BRAVA على مشغل موسيقى للاستماع إلى المسارات الموسيقية أو إلى ملفات صوت أخرى بتنسيق MP3. التي قمت بتنزيلها من الويب أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف.

يمكن إضافة ملفات الموسيقى المخزنة في ذاكرة الهاتف الخارجية إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بـمشغل الموسيقى.

تشغيل مسارات الموسيقى

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < الوسائط > مشغل الموسيقى**. سيتم عرض تفاصيل أول ملف من قائمة ملفات الموسيقى الافتراضية.

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه:

| | |
|-----------------------|--|
| مفتاح التنقل أعلى | للرجوع إلى قائمة المسارات (ملفات الموسيقى) |
| مفتاح التنقل أسفل | وقف تشغيل الملف. |
| المفتاح التنقل الأيسر | الرجوع إلى الخلف لملف سابق. |
| مفتاح التنقل الأيمن | التحرك إلى الملف التالي. |

| | |
|--|--------------------------------|
| تشغيل، إيقاف مؤقت، أو استئناف تشغيل الملف. | مفتاح الاختيار |
| للتنقل إلى ملف صوتي سابق أو تالي. وبالضغط المستمر على الزر الجانبي الأعلى لتشغيل الملف الصوتي بنمط التشغيل السريع او الزر الأسفل لتشغيل الملف بالنمط البطيء. | المفتاح الجانبي أعلى / أسفل |
| لرفع أو خفض مستوى الصوت | مفتاحي المربع والنجمة (*،#) |

خيارات مشغل الموسيقى

- **تشغيل:** لتشغيل الملف المحدد.
- **تفاصيل:** لعرض تفاصيل الملف.
- **إضافة إلى قائمة التشغيل:** إضافة الملف الحالي إلى قائمة التشغيل.
- **إضافة:** إضافة مسار جديد إلى قائمة التشغيل.
- **حذف:** لحذف الملف المحدد من قائمة التشغيل.
- **حذف الكل:** لحذف كل الملفات من قائمة التشغيل.
- **مكتبة الموسيقى:** استعراض كافة الأغاني في الهاتف، و ترتيب قائمة التشغيل.
- **قائمة التشغيل:** عرض قائمة المسارات الحالية.
- **ضبط:** لتغيير إعدادات مشغل الموسيقى.

مشغل الفيديو

يحتوى هاتف SLIK DS-197 من BRAVA على مشغل فيديو والذي يشغل الصيغة MP4 و 3GP.

تشغيل مقاطع الفيديو

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > مشغل الفيديو.

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| زيادة مستوى الصوت | مفتاح التنقل أعلى |
| تقليل مستوى الصوت. | مفتاح التنقل أسفل |
| الرجوع إلى الخلف لملف سابق. | المفتاح التنقل الأيسر |
| التحرك إلى الملف التالي. | مفتاح التنقل الأيمن |
| إيقاف مؤقت، أو استئناف تشغيل الملف. | مفتاح الاختيار |

مستعرض الصور

يمكن استعراض الصور الموجودة في الذاكرة باستخدام مستعرض الصور.

تشغيل مستعرض الصور

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > مستعرض الصور.

استخدم مفتاح * لتدوير الصورة، كما يمكنك تكبير/تصغير الصورة باستخدام المفاتيح ١ و ٢.

مسجل الصوت

استخدم هذه القائمة لتسجيل مذكرات صوتية.

تسجيل مذكرة صوتية

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > مسجل الصوت.

الراديو

يمكن الاستماع إلى راديو FM وذلك بعد توصيل سماعة إذن متوافقة إلى الهاتف. إن جودة بث الراديو في منطقة معينة تعتمد على تغطية محطة الإرسال لتلك المنطقة.

الاستماع إلى الراديو

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > الراديو.

خيارات الراديو

- قائمة المحطات: لعرض قائمة المحطات في الراديو.
- ضبط تردد: لإدخال التردد يدويا لمحطة معينة.
- بحث تلقائي: للبحث عن محطات الراديو بشكل ذاتي.
- ضبط: لتغيير إعدادات تشغيل راديو FM.

• **تشغيل في الخلفية:** لتشغيل الراديو في الخلفية للبرامج.

• **تشغيل الميكروفون:** لتشغيل الراديو بصوت الميكروفون.

يمكن استخدام مجدول تشغيل المحطات في البرنامج لتشغيل والتنقل بين محطات الراديو في اوقات معينة. كما يمكنك تسجيل برامج محطة الراديو المختارة في الذاكرة الخارجية بواسطة مسجل FM.

١٠. الأوضاع

تعبّر الأوضاع عن سلوك الهاتف عند استلام مكالمة أو رسالة إضافة إلى الإعدادات الأخرى. يحتوي هاتف Brava على مجموعة أوضاع متنوعة، بحيث يمكن تخصيص النغمات لها بحسب الاحتياج.

تفعيل وضع:

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأوضاع > عام ، اجتماع، في الخارج ، في الداخل ، السماعه ، البلوتوث ، أو حفظ الطاقة < تفعيل،

تخصيص وضع:

في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأوضاع > عام ، اجتماع، في الخارج ، في الداخل ، السماعه ، البلوتوث ، أو حفظ الطاقة < تخصيص وستظهر الخيارات التالية:

➤ **نغمة الرنين:** استخدم هذه القائمة لتغيير شاشة التنبيه لكل من المكالمات الواردة، الرسائل القصيرة لكلا البطاقتين SIM1 و SIM2 أيضا المنبه و منظم المواعيد.

➤ نمط الرنين، نوع الرنين:

نمط الرنين : رنة واحدة، متكرر ، تصاعدي

نوع الرنين: تغيير طريقة تنبيه النغمة لكل من المكالمات الواردة لكلا البطاقتين SIM1 و SIM2. رنين فقط، اهتزاز فقط، اهتزاز مع الرنين، اهتزاز ثم رنين.

➤ **مستوى الصوت:** استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لكل من نغمة الرنين، نغمة الرسائل القصيرة SMS، نغمة المفاتيح، سماعه الأذن، المنبه و منظم المواعيد. يمكنك

استخدام مفاتيح التنقل (أعلى، أسفل، يسار، يمين) لضبط مستوى الصوت.

➤ **تنبيهات أخرى:** تستخدم لتنبيه الرد على مكالمة، التحذير، الخطأ.

١١. الأدوات

يحتوي هاتف SLIK DS-197 من BRAVA على عدة وظائف وذلك لمساعدتك في تنظيم حياتك اليومية. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية > الأدوات.

المنبه

يوجد خمس تنبيهات في هاتف برافا يمكنك تعطيلها أو ضبطها وتفعيلها بنفس الطريقة.

ضبط المنبه

اختر تنبيه وإدخل شاشة ضبط التنبيه والتي يمكنك من خلالها تعطيل أو تفعيل التنبيه كما يمكنك ضبط الوقت وإدخال بعض التفاصيل عن التنبيه.

غفوة التنبيه

عند وقت التنبيه وبناء على ضبط إعدادات التنبيه فإن إشارة التذكير ستظهر في الهاتف. إذا كان الهاتف مغلق فإن شاشة تأكيد ستظهر لتشغيل الهاتف. يمكنك اختيار تشغيل الهاتف أو إبقائه مغلق.

التقويم

استخدم هذا البرنامج لعرض تقويم الشهر الحالي سيحدد تاريخ اليوم المحدد بإطار حوله وبلون مختلف. عند إدخال موعد معين فإنه سوف يظهر في شاشة التقويم الرئيسية.

➤ **عرض:** لعرض مواعيد اليوم.

➤ **عرض الكل:** لعرض كل المواعيد والمهام في التقويم.

- **إضافة موعد:** لإضافة موعد معين إلى التقويم مع اختيار نوع المهمة والمعلومات المتعلقة.
- **حذف موعد:** لحذف موعد معين كما يمكنك حذف كل المواعيد المنتهية، او المواعيد لفترة زمنية محددة.
- **تحديد تاريخ:** للذهاب إلى تاريخ معين.
- **مواعيد اليوم:** للتنقل إلى تاريخ اليوم لعرض المواعيد.

قائمة المهام

استخدم هذا البرنامج لإضافة وعرض قائمة المهام المطلوبة.

الحاسبة

استخدم هذا البرنامج لإجراء بعض العمليات الحسابية، مثل الإضافة، الطرح، الضرب، والقسمة. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأدوات > الحاسبة.

ادخل الرقم الأول.

اضغط على مفاتيح التنقل لإدخال العملية الحسابية التي تريد.

ادخل الرقم الثاني.

اضغط **مفتاح الاختيار** لعرض النتيجة.

عند إجراء عملية القسمة على الرقم 0 فإن البرنامج سوف يعرض بان الرقم لا نهائي بعلامة E.

مجدول تشغيل وإطفاء الهاتف

بعد تفعيل هذه الخاصية فان الهاتف سوف يتم تشغيله وإطفائه بناء على إعداد الوقت في هذه القائمة.

١٢. خدمات الشبكة

تحتوي هذه القائمة على الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < **خدمات الشبكة** لفتح القائمة التالية:

متصفح الواب WAP

متصفح بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) في هاتف BRAVA SLIK DS-197 يسمح لك بالدخول إلى الشبكة العنكبوتية لاسلكيا. والتي يمكن من خلالها الدخول إلى احدث المعلومات و إلى مجموعة واسعة من محتويات الوسائط مثل الخلفيات، النغمات ، وملفات الموسيقى. لضبط إعدادات المتصفح يرجى التواصل مع مزود الخدمة. بعد الدخول إلى المتصفح عبر WAP ستظهر الخيارات التالية:

- **الصفحة الرئيسية:** يمكنك كتابة صفحة الويب الافتراضية.
- **المفضلات:** لحفظ صفحات الويب التي ترغب في زيارتها لاحقا.
- **إدخال العنوان:** لكتابة عنوان صفحة الويب.
- **الصفحات الأخيرة:** لاستعراض الصفحات التي تم زيارتها مؤخرا.
- **الإعدادات: للدخول إلى قائمة الإعدادات والتي ستظهر العمليات التالية:**
 - **اختيار SIM:** اختيار البطاقة التي يتم الدخول إلى الانترنت عبرها بخدمة GPRS.
 - **إعدادات:** يمكنك كتابة أو تحرير بيانات الحساب لبطاقة SIM. يمكن تصفح الانترنت بعد إدخال البيانات الصحيحة المزودة من قبل مشغل الشبكة.
 - **خيارات المتصفح:** لوضع الإعدادات المفضلة للمتصفح.
- **محو الذاكرة:** لمسح بيانات الملفات المؤقتة التي تحوي بيانات المواقع التي

تم زيارتها.

▪ **محو بيانات التصفح:** لمحو عناوين المواقع التي تم زيارتها و المخزنة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

▪ **محو بيانات الشخصية:** لمحو البيانات الشخصية من المواقع مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

- **التفضيلات:** لضبط الإعدادات المفضلة للمتصفح في الهاتف.
- **ضبط رسائل الخدمة:** لتفعيل/تعطيل استلام رسائل الخدمة.

STK

وظائف STK مزودة في البطاقة SIM من قبل مشغل الشبكة، يمكن أن تظهر عدة خدمات مختلفة حسب نوع البطاقة SIM. اسم ومحتوى مجلد الخدمة يعتمد على المعلومات والخدمات المزودة من قبل مشغل الشبكة. لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع مزود الشبكة الخاص بك. تعمل هذه الخدمة إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الخدمة وما إذا كنت مشترك في هذه الخدمات.

١٣. الكاميرا

يمكنك اخذ صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف بدقة 2M بيكسل كما يمكنك ضبط الإعدادات للكاميرا.

مسجل الفيديو

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الكاميرا > **مسجل فيديو**.

اضغط **مفتاح الاختيار الأيسر** لعرض الخيارات التالية:

- **ضبط مسجل الفيديو:** لضبط إعدادات مسجل الفيديو.
 - **ضبط الفيديو:** لضبط إعدادات ملف الفيديو.
 - **اللون الأبيض:** لضبط اللون الأبيض في المقطع.
 - **مؤثرات:** لضبط تأثيرات الفيديو.
 - **مكان الحفظ:** لضبط مكان حفظ الملف إما في الهاتف أو الذاكرة الخارجية.
 - **نمط الكاميرا:** لاختيار نمط التصوير العادي أو التصوير الذاتي.
 - **الإعدادات الافتراضية:** لوضع القيم الافتراضية لإعدادات الكاميرا.
- مفاتيح التشغيل السريع:**

- الضغط على مفتاح **موافق** أو مفتاح الكاميرا لبدء/وقف التسجيل.
- الضغط على مفتاح التنقل **يمين/يسار** لضبط التقريب zoom.
- الضغط على مفتاح التنقل **أعلى/أسفل** أو مفاتيح **حجم الصوت** لضبط المسافة البؤرية

النقاط صور

يمكنك اخذ صور باستخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف بدقة 2M بيكسل كما يمكنك ضبط الإعدادات للكاميرا.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الكاميرا < الكاميرا

٢. لالتقاط صورة، اضغط **مفتاح الاختيار** وستسمع صوت اللاقط. سيتم حفظ الصور في مجلد الصور الموجود في مدير الملفات.

٣. اضغط **مفتاح الاختيار الأيسر** لعرض الخيارات التالية:

- **الصور:** لضبط إعدادات التقاط الصور.
- **ضبط الصورة:** لضبط حجم وجودة الصورة.
- **اللون الأبيض:** لضبط اللون الأبيض في الصورة.
- **بيئة التصوير:** لضبط بيئة التصوير أثناء التقاط الصورة.
- **مؤثرات:** لضبط تأثيرات الفيديو.
- **نمط الكاميرا:** لاختيار نمط التصوير العادي أو التصوير الذاتي.
- **الإعدادات الافتراضية:** لوضع القيم الافتراضية لإعدادات الكاميرا.

مفاتيح التشغيل السريع:

- الضغط على مفتاح **موافق** لالتقاط الصورة.
- الضغط على مفتاح التنقل **أعلى/أسفل** أو مفاتيح حجم الصوت لضبط المسافة البؤرية للكاميرا.

- الضغط على مفتاح التنقل **يمين/يسار** لضبط التقريب zoom.
- الضغط على مفتاح **١** لتغيير إعدادات تأثير الصورة.
- الضغط على مفتاح **٢** لتغيير توازن اللون الأبيض في الصورة.
- الضغط على مفتاح **٣** لتغيير حجم الصورة.
- الضغط على مفتاح **٤** لتغيير المؤقت الزمني.
- الضغط على مفتاح **٥** لضبط عدد اللقطات.
- الضغط على مفتاح **٦** لتغيير بيئة التصوير.
- الضغط على مفتاح **٧** لضبط جودة الصورة.
- الضغط على مفتاح **#** لالتقاط الصورة.

١٤. الألعاب والتطبيقات

إضافة إلى الألعاب الافتراضية في هاتف SLIK-CS197 من BRAVA فإنه يدعم تشغيل برامج الجافا. وذلك لتحميل وتشغيل مختلف التطبيقات والألعاب التي تعمل في بيئة جافا. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الترفيه والتي ستعطيك الخيارات التالية:

جافا: لاستعراض تطبيقات الجافا المحملة في الهاتف. لتشغيل تطبيق معين اضغط **خيارات** < **بدء**.
عدادات الجافا: لضبط خيارات تطبيقات الجافا.

شبكة جافا: اختيار مزود الشبكة إما SIM1 أو SIM2 لتطبيقات الجافا.

الألعاب: يحتوي الهاتف على ألعاب أساسية مثل لعبة الصناديق يمكنك ضبط بعض الوظائف قبل بدء أي لعبة. كما يمكنك الرجوع إلى دليل اللعبة لمزيد من المعلومات.

١٥. التوصيل

البلوتوث

استخدام هذه الوظيفة يتيح لك توصيل الهاتف لاسلكيا إلى أجهزة بلوتوث أخرى لتبادل البيانات معها. إن تقنية البلوتوث تسمح بالاتصال اللاسلكي بين جميع الأجهزة التي تعمل فيها تقنية البلوتوث وذلك ضمن مسافة قدرها 10 متر.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < التوصيل > **البلوتوث** والتي ستعطيك الخيارات التالية:

- **تنشيط:** لتفعيل أو إيقاف وظيفة البلوتوث. استخدام وظيفة البلوتوث تستهلك البطارية لذا يرجى تعطيلها عند استخدام الهاتف في عمليات أخرى.
- **مرئي:** اختر **مرئي** للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بالبلوتوث بالبحث عن جهازك.
- **قائمة الأجهزة:** للبحث عن أي جهاز بلوتوث ضمن المدى. اختر **اقتران بأجهزة جديدة** لضم أي أجهزة جديد في المنطقة (إذا كانت قائمة الأجهزة فارغة، اختر **بحث**). اختر جهاز معين من القائمة، واضغط < **اختيار** > يجب إعطاء كلمة مرور لعملية الاقتران إذا كانت تحدث لأول مرة. بعد عملية التوصيل بين الهاتف والأجهزة الأخرى يمكنك تبادل البيانات معها.
- **البحث عن أجهزة صوتية:** للبحث عن أجهزة صوتية متوافقة مع جهاز البلوتوث. اختر الجهاز الذي تود التوصيل معه.
- **الأجهزة النشطة:** لاستعراض الأجهزة التي أنت متصل معها.
- **اسم الهاتف:** لتغيير اسم هاتفك الظاهر لدى أجهزة البلوتوث الأخرى.
- **خيارات:** لضبط وظائف البلوتوث لجهاز الموبايل.
- **مسار الصوت:** لاختيار منفذ الصوت عند التوصيل بالبلوتوث.

- **العنوان:** لعرض عنواني في الأجهزة الأخرى.
- **الخدمات:** لعرض الخدمات المدعومة من قبل البلوتوث.

حسابات البيانات:

في هذه القائمة، يمكنك عرض قائمة بحسابات GPRS. يمكنك الضغط على أي حساب لتغيير إعدادات ومحتوى الحساب مثل اسم الحساب، APN، اسم المستخدم، كلمة السر، نوع التوثيق. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية < التوصليل > حسابات البيانات.**

١٦. الضبط

تزدك شاشة الضبط بخيارات متعددة لكي يتم تخصيص هاتفك إلى الأداء المرغوب به. يمكنك أيضاً أن تعيد إعدادات الهاتف إلى الإعدادات الافتراضية. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط لفتح قائمة الضبط.

إعدادات بطاقات SIM

في هذه الخاصية يمكنك اختيار نمط تشغيل الهاتف مثل تفعيل بطاقتين، تفعيل بطاقة SIM1، تفعيل بطاقة SIM2، وضع الطيران.

إعدادات الهاتف

اللغة

تستخدم هذه القائمة لاختيار لغة العرض.

الوقت والتاريخ

ضبط المنطقة الزمنية: لضبط المنطقة الزمنية للمدينة التي يوجد بها الهاتف.

ضبط الوقت/التاريخ: لضبط الوقت والتاريخ للهاتف.

ضبط الصيغة: لتغيير صيغة عرض الوقت والتاريخ للهاتف.

فعل المفاتيح تلقائياً

تستخدم هذه القائمة لجعل لوحة المفاتيح تقفل تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، وذلك عندما يكون

الهاتف في وضع الاستعداد STDBY ولا يوجد أي وظيفة يقوم بها الهاتف.

طرق الإدخال

استخدم هذه القائمة لتحديد طريقة الكتابة الافتراضية. يوجد عدة طرق للكتابة ويمكنك اختيار أي طريقة لتكون الطريقة الافتراضية في الهاتف.

التشفير

يمكنك اختيار نوع التشفير من هذه الخاصة إما شفرة ASCII أو شفرة الويندوز -١٢٥٢.

الاختصارات

يمكن ضبط وظيفة الاختصارات للوصول إلى أكثر الوظائف استخداما في الهاتف. يمكنك عدد معين من الوظائف حتى تسع وظائف. اضغط على **خيارات** لترتيب اختيار الوظائف.

المفاتيح المخصصة

يمكنك تخصيص مفاتيح التنقل (**أعلى/أسفل/أيسر/أيمن**) لفتح احد التطبيقات في الهاتف بمجرد الضغط عليها من شاشة الاستعداد.

العرض

تتيح قائمة العرض في الهاتف لضبط صورة ورق الحائط، شاشة التوقف، عرض التاريخ والوقت الخ....

الضوء الخلفي

يمكنك التحكم بالتباين لتناسب مختلف الظروف والفترة الزمنية للضوء الخلفي في الهاتف.

ضبط إعدادات بطاقة SIM1/SIM2

الكاشف

تستخدم هذه الخاصية لعرض رقم المتصل أو إخفائه عند إجراء المكالمة. يجب أن تكون هذه الخاصية مدعومة من مزود الخدمة.

ضبط الشبكة: استخدام إعدادات مزود الشبكة الافتراضية.

إخفاء الرقم: إخفاء رقمي عن المستقبل عند إجراء المكالمة (تتطلب هذه الميزة دعم من قبل مزود الشبكة).

إظهار الرقم: إظهار رقمي للمستقبل عند إجراء المكالمة.

انتظار المكالمة

إذا كان مشغل الشبكة يدعم هذه الميزة، فإن خدمة انتظار المكالمة سوف تنبهك بوجود مكالمة ثانية أثناء الحديث مع المكالمة الأولى. يمكنك الرد على المكالمة الثانية أو رفضها.

تحويل المكالمات

عبارة عن خدمة من مزود الشبكة يتم من خلالها توجيه المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر يتم اختياره.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الضبط > إعدادات الاتصال < تحويل المكالمات >،

اختر الخيارات في شاشة تحويل المكالمات في الحالات التالية:

- **الكل :** تحويل جميع المكالمات.

- **مشغول** : تحويل المكالمة عندما يكون الخط مشغول مع رقم آخر.
- **لا يجب**: تحويل المكالمة عندما لا احد يجب.
- **غير موجود** : تحويل المكالمة عندما يكون الرقم خارج نطاق التغطية.
- **اتصال بيانات**: تحويل المكالمة عندما يكون الهاتف في حالة اتصال بالبيانات.
- **تعطيل الكل**: تعطيل وظيفة تحويل المكالمات.

حظر المكالمات

هذه الميزة من مزود الخدمة في الشبكة والتي تسمح لك بحظر المكالمات. حيث سيتم تزويدك بكلمة مرور من قبل مزود الخدمة لاستخدام هذه الخدمة.

التبديل بين بطاقة SIM1 او SIM2

خلال هذه الخاصية يمكنك جعل كل الاتصالات على بطاقة SIM معينة اما SIM1 او SIM2.

إعدادات مشتركة

تحتوي هذه القائمة على أربعة خيارات أخرى لكلا البطاقتين SIM1 او SIM2 وهي معاودة الاتصال التلقائي ، عرض وقت المكالمة، منبه وقت المكالمة، وإنهاء المكالمة التلقائي.

إعدادات الشبكة

استخدم هذه القائمة لضبط عملية البحث والاختيار للشبكة من قبل الهاتف.

اختيار الشبكة:

بحث جديد: لإعادة بحث الشبكة بناء على نمط بحث الشبكة في الهاتف.

اختيار شبكة: بعد عملية البحث ستظهر قائمة بالشبكات المتوفرة يمكنك اختيار الشبكة المطلوبة.
نمط الاختيار: يمكنك ضبط نمط الاختيار اما تلقائي او يدوي.

الحماية

ضبط الحماية لبطاقات SIM1/SIM2.

تقييد البطاقة SIM1/SIM2

هذه الميزة تسمح بحماية بطاقة SIM1/SIM2 لمنع الآخرين من استخدام بطاقتك من دون اذنك. بعد تفعيل رمز PIN الخاص بالبطاقة فانه يجب إدخال رمز PIN الصحيح الخاص بالبطاقة في كل مرة يتم تشغيل الهاتف.

إذا لم يتم إدخال الرمز الصحيح فانه يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.

ملاحظة:

إذا تم إدخال رمز PIN خطأ لثلاث مرات متتالية فان بطاقة SIM سوف يتم قفلها وسيطلب فكها إدخال رقم PUK لفتح القفل. يمكنك الحصول على رقم PUK من مزود الخدمة.

تقييد الاتصال

بعد تفعيل هذه الخاصية فان الهاتف يسمح بالاتصال للأرقام المخزنة في القائمة فقط. لتفعيل هذه الميزة تحتاج إلى إدخال رمز PIN 2. لذا يرجى التواصل مع مزود الشبكة لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة:

عند تفعيل خاصية تقييد الاتصال فان وظائف البطاقة SIM سوف يتم تقييدها مثل (الاتصال، إرسال

رسالة نصية، إرسال رسالة وسائط.... الخ).

تغيير رمز PIN

رمز PIN1 لبطاقات SIM1/2: إذا تم تفعيل PIN من الممكن تغييره.

رمز PIN2 لبطاقات SIM1/2: إذا تم تفعيل PIN من الممكن تغييره.

قفل الهاتف

ميزة قفل الجهاز تحمي هاتفك من إجراء مكالمات دون إذن منك أو الاطلاع على المعلومات الشخصية المخزنة في الهاتف. كلمة السر الافتراضية هي (****). بعد تفعيل هذه الميزة يتوجب عليك إدخال رمز قفل الهاتف في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز. إذا كان الهاتف مقفل، فيمكنك الاتصال فقط بأرقام الطوارئ الرسمية المخزنة في هاتفك.

تغيير رمز الحماية

تغيير رمز قفل الهاتف: يمكن تغيير رمز القفل للهاتف من هذه القائمة.

الجدار الناري

تستخدم هذه القائمة للسماح أو لمنع بعض الأرقام من الاتصال بك. هذه القائمة يمكن من خلالها تفعيل أو تعطيل القائمة السوداء و القائمة البيضاء.

القائمة السوداء

يمكنك إضافة الأرقام التي لا ترغب الرد عليها إلى القائمة السوداء ثم القيام بتفعيل أو تعطيل هذه

الوظيفة لكي يتم رفض كل المكالمات الواردة من تلك الأرقام وحفظها في سجل المكالمات (المكالمات المرفوضة).

القائمة البيضاء

يمكنك إضافة الأرقام التي ترغب بالرد عليها فقط إلى القائمة ، ثم القيام بتفعيل أو تعطيل هذه الوظيفة لكي يتم استقبال المكالمات فقط من تلك الأرقام ورفض بقية المكالمات وحفظها في سجل المكالمات (المكالمات المرفوضة).

حماية الخصوصية

يمكنك من خلال هذه الميزة حماية معلوماتك الشخصية في الهاتف وكذا الرسائل وسجل المكالمات وأي معلومات أخرى تود أن تحميها من الاطلاع عليها من قبل الآخرين.

استعادة ضبط المصنع

استخدم هذه الوظيفة لاستعادة التغييرات التي تم إجراؤها في الهاتف إلى إعدادات المصنع الافتراضية. سيتم إظهار شاشة استعلام لإدخال كلمة السر، كلمة السر الافتراضية (0000). (كل الأسماء، الأرقام، الرسائل، الملفات... في الهاتف لن يتم حذفها وسيتم استعادة الإعدادات الافتراضية للهاتف فقط).

١٧. وظائف أخرى

وظيفة وحدة التخزين

يحتوي هاتف SLIK من BRAVA على ميزة استخدام ذاكرة الهاتف كوحدة تخزين خارجية عند ربط الهاتف مع الكمبيوتر عبر كابل USB. في وضع الاستعداد وعند توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر كابل USB ستظهر قائمة لاختيار عدة وظائف، يمكنك اختيار وظيفة وحدة التخزين أو اختيار رجوع للعودة إلى وضع تشغيل الهاتف الاعتيادية. عند التوصيل بكابل USB سوف تجري عملية شحن بطارية الهاتف.

وظيفة كاميرا الويب

يمكن استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب. في وضع الاستعداد وعند توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر كابل USB ستظهر قائمة لاختيار عدة وظائف، يمكنك اختيار الكاميرا ليتم تفعيل وظيفة الكاميرا والتواصل عبر برامج المحادثة المشغلة للكاميرا في الكمبيوتر. لتشغيل وظيفة الكاميرا يتطلب ذلك تشغيل برامج الكاميرا في الكمبيوتر مع تنزيل الأدوات اللازمة للمحادثة المرئية.

١٨. دليل الصيانة

إذا كان الهاتف لا يعمل بشكل جيد تحت ظروف معينة، يرجى التأكد منه حسب الجدول التالي. إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، يرجى التواصل مع مركز صيانة الهاتف للمساعدة.

| خطوات الفحص | المشكلة الشائعة |
|---|--|
| يرجى التأكد من أن الشاحن موصل بشكل جيد بين الهاتف ومأخذ التيار المتردد. | لا يمكن شحن الهاتف. |
| تأكد إذا كان مستوى البطارية ضعيف جدا. يرجى التأكد إذا كانت البطارية مطبقة بشكل جيد. يرجى الضغط على مفتاح إنهاء لفترة كافية. | لا يمكن تشغيل الهاتف. |
| تأكد أن الشريحة (البطاقة) تم إدخالها بشكل جيد. يرجى التأكد أن بطاقتك SIM صالحة للاستخدام. | لا يمكن قراءة المعلومات في بطاقة SIM المدرجة في الهاتف . |
| يرجى التواصل مع مزود الخدمة للحصول على رمز PUK ومن ثم إدخاله لإلغاء قفل البطاقة. | الهاتف يعرض رسالة "ادخل PUK" |
| يرجى التأكد إذا كان رقم الهاتف صحيح. يرجى التأكد إذا كنت ضمن نطاق تغطية الشبكة. | لا يمكن إجراء مكالمات هاتفية |
| يرجى التأكد من إشارة الهاتف قوية بشكل كافي، | جودة المكالمات ضعيفة |

| | |
|--|---|
| إذا كنت داخل مبنى، يرجى التحرك إلى قرب النافذة. | |
| تأكد إذا كان الميكروفون مقفل بواسطة ملحقات الهاتف أو أي عوائق أخرى. | المتصل لا يستطيع سماع صوتك عند إجراء المكالمة. |
| تأكد إذا كان مستوى الصوت في الهاتف تم رفعه إلى أقصى حد. | صوت المتصل ضعيف جدا |
| تأكد إذا كان الهاتف لديه إشارة قوية. إذا لم توجد إشارة، يرجى استخدام الهاتف في منطقة ذات تغطية قوية. | قوة الإشارة في الهاتف ضعيفة أو عادة يقطع الاتصال أثناء المكالمة. |
| يرجى التأكد إذا كنت في منطقة ذات تغطية ضعيفة (في النفق أو محاط بالمباني)، قم بتغيير المنطقة وحاول مرة أخرى. يرجى التأكد من حصولك على الخدمة بدون إذن مزود الخدمة. إذا أردت الخدمة، يرجى التواصل مع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات. | الشاشة تعرض رسالة مثل "الاتصال بأرقام الطوارئ فقط" |

١٩. إرشادات السلامة

الأجهزة الالكترونية

معظم المعدات الالكترونية الحديثة محمية من إشارات الراديو اللاسلكية . ومع ذلك، فإن بعض المعدات الالكترونية قد لا يمكن حمايتها من إشارة الترددات اللاسلكية المنبعثة من هاتفك المحمول. يرجى التشاور مع الشركة المصنعة للمعدات لمناقشة الأمر.

المستشفى

- ◆ لا تأخذ هاتفك إلى غرفة العمليات (OR)، أو وحدة العناية المركزة (ICU)، أو وحدة العناية المركزة وأمراض القلب (CCU).
- ◆ لا تستخدم هاتفك في أماكن تلقي العلاج الطبي حيث يحظر استخدام الهواتف النقالة.
- ◆ عند استخدامك للهاتف بالقرب من شخص يعاني من مرض القلب، اخفض مستوى صوت الرنين أو اجعل الهاتف في وضع الهزاز حتى لا يؤثر على الشخص المريض.

أماكن التخزين

أغلق هاتفك في أي منطقة قابلة للانفجار، واتبع جميع الإرشادات والتعليمات المتعلقة بذلك. يمكن أن يسبب الشرر في هذه المناطق إلى حدوث انفجار أو حريق مما يسفر عن إصابة جسديه أو حتى الوفاة.

ينصح مستخدمي الهاتف بإغلاقه في محطة التزود بالوقود. يجب على المستخدمين مراعاة القيود المفروضة على استخدام أجهزة لاسلكية في مستودعات الوقود (تخزين الوقود و مناطق التوزيع)، ومصانع المواد الكيميائية، أو أثناء القيام بعمليات التفجير.

في معظم الأحيان وليس دائما المناطق القابلة للانفجار تحتوي علامات واضحة بوجود غاز أو سائل قابل للانفجار. هذه المناطق تشمل أسفل القوارب، معدات تخزين أو نقل المواد الكيميائية، المركبات

التي تستعمل الغاز المسال، مثل البروبان أو البيوتان والمناطق التي تحتوي على المواد الكيميائية في الهواء أو الجسيمات، مثل الحبوب والمساحيق المعدنية أو الغبار، وفيها أي مجال آخر كنت عادة ينصح إيقاف تشغيل محرك سيارتك.

سلامة الأطفال

ضع هاتفك، البطارية، والشاحن في أماكن بعيدة عن متناول يد الأطفال. لا تسمح للطفل باستعمال الهاتف، و البطارية أو الشاحن دون مراقبة و توجيه. لا تسمح للأطفال وضع البطارية في الفم، لان المحلول الكهربائي في البطارية سام. لا تسمح للأطفال اخذ الملحقات الصغيرة. يمكن أن تتسبب في اختناق المريء إذا قام الأطفال ببلع هذه الملحقات الصغيرة.

بيئة التشغيل

تذكر أن عليك إتباع أي قوانين خاصة في المنطقة التي تتواجد فيها، ودائما قم بإغلاق هاتفك كلما كان استخدامه محظورا، أو قد يسبب خطرا أو تشويشا. عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته إلى جهاز آخر، يجب قراءة دليل المستخدم لإرشادات الأمان المفصلة. لا تقم بتوصيل الهاتف مع منتجات أخرى غير متوافقة معه. كما هو الحال مع أجهزة الهاتف الأخرى المرسله إشارات الراديو، فان المستخدمين ينصح لهم من اجل السلامة الطبية والفردية، أن يستخدموا الأجهزة في وضع التشغيل العادي (احمّل الهاتف إلى قرب الأذن مع توجيه الهوائي باتجاه الأعلى).

البطارية

- لا تستخدم أي شاحن أو بطارية متضررة بأي شكل من الأشكال.
- استخدم البطارية فقط للغرض المخصص له.

إذا كنت تستعمل الهاتف بالقرب من محطة إرسال الشبكة، فإن الهاتف يستخدم قدرة اقل. قوة الإشارة المرسله من الشبكة والمعاملات المحددة من قبل مشغل الشبكة تؤثر بشكل كبير على فترة التحدث و فترة وضع الاستعداد.

- هاتف BRAVA SLIK DS-197 مزود بطارية قابلة لإعادة الشحن. الأداء الكامل للبطارية الجديدة يمكن أن يتحقق بعد شحنها وتفريغها بالكامل لمرتين أو ثلاث مرات.
- زمن شحن البطارية يتوقف على ما تبقى من شحنة في البطارية، نوع البطارية، و الشاحن المستخدم. البطارية يمكن أن تشحن وتفرغ مئات المرات، ولكنها ستضعف تدريجيا مع الزمن. عندما تكون فترة الشحن أقصر من المعتاد، فانه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.
- إذا تركت بطارية مشحونة بالكامل دون استخدام، فإن البطارية سوف تفرغ الشحنة بعد فترة زمنية.
- درجات الحرارة العالية سوف تؤثر على سعة شحن البطارية.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، لأن سعة الشحن وعمر البطارية سيصبح اقل. حاول أن تبقى البطارية في درجة حرارة الغرفة.
- قد لا يعمل الهاتف ذو البطارية الساخنة أو الباردة بصورة مؤقتة، حتى ولو كانت البطارية مشحونة بالكامل. بطاريات الليثيوم تتأثر بشكل خاص عند درجات الحرارة الأقل من 0 درجة مئوية (32°F).
- استخدم البطاريات و أجهزة الشحن المعتمدة فقط. افصل الشاحن من مأخذ التيار عندما لا يكون قيد الاستعمال. أيضا لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع واحد لان زيادة الشحن قد تقصر من عمرها الافتراضي.